



VV 3121 Professional

СЕШОАР ЗА КОСА РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

■ Винаги четете внимателно инструкциите за безопасност и експлоатация, преди да използвате уреда за първи път. Ръководството за потребителя винаги трябва да бъде включено.

ОПИСАНИЕ



1. Въздушна струя/дифузьор
2. Сваляща се решетка на входа за въздух
3. Решетка на изхода за въздух
4. Фиксиране с хладен въздух
5. Настройки на температурата:
 - └ Ниска температура
 - ≡ Средна температура
 - ≡ Висока температура
6. Настройки на въздушния поток:
 - 0 Изключено
 - * Ниска
 - ✱ Висока
7. Примка за окачване

Елементи, които не са показани на снимката: дифузьор

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно и запазете за бъдеща употреба!

Предупреждение: Мерките за безопасност и указанията в това ръководство не покриват всички възможни условия и ситуации. Потребителят трябва да разбира, че здравият разум, предпазливостта и вниманието са фактори, които не могат да бъдат вградени в който и да е продукт. Поради това тези фактори трябва да бъдат приложени от потребителя, който ползва и работи с този уред. Ние не сме отговорни за щети, причинени при транспортиране, вследствие на неправилна употреба, нестабилност на напрежението или изменения, или пренастройка на която и да е част на уреда.

За защита срещу риска от пожар или електрически удар, при работа с ел.оборудване трябва да се вземат основни предпазни мерки, включващи следното:

1. Уверете се, че напрежението в стенния контакт отговаря на напрежението, записано в етикета на уреда и че контактът е правилно заземен. Стенният контакт трябва да е монтиран в съответствие с приложимата наредба за ел.инсталации съгласно EN.
2. За допълнителна защита се препоръчва във веригата на банята да се монтира автоматичен прекъсвач (RCD) с номинален ток на задействане, който не надвишава 30 mA. Моля, консултирайте се с електротехник.
3. Не използвайте сешоар с повреден кабел. **Всички ремонти, включително подмяната на кабелите, трябва да се извършват от професионален сервизен център! Не сваляйте защитните капацы на уреда, опасност от токов удар!**
4. Пазете уреда от пряк контакт с вода и други течности, за да се предпазите от възможен електрически удар. Ако сешоарът попадне във вода, незабавно изключете кабела от контакта.
5. Не използвайте сешоара на открито или във влажна среда и не докосвайте кабела или уреда с мокри ръце. Риск от електрически удар. Не оставяйте сешоара на директна слънчева светлина или други източници на топлина; уредът за изправяне може да се повреди.
6. При работа със сешоара в близост до деца е необходим строг надзор!

7. Не оставяйте работещ сешоар без надзор. От съображения за безопасност изключвайте сешоара всеки път, когато го слагате.
8. Не включвайте и не изключвайте уреда, като включвате или изключвате хранящия кабел. Винаги изключвайте сешоара с главния ключ; след това можете да извадите кабела от контакта!
9. Не се препоръчва да оставяте кабела на сешоара, свързан към контакта, без надзор. Преди да извършвате поддръжка, изключете кабела от електрическия контакт. Не издърпвайте кабела от контакта, като го дърпате. Изключете кабела от контакта, като го хванете за щепсела.
10. Когато използвате уреда в банята, изключете го след употреба, като издърпате щепсела от електрическата мрежа, тъй като близостта на водата представлява опасност дори когато уредът е изключен.
11. Този сешоар е оборудван със защита от прегряване. Ако входът за въздух е покрит, уредът се изключва автоматично. Той ще се рестартира след кратък период от време, необходим за охлаждането на уреда. Когато използвате уреда, уверете се, че входните и изходните въздушни отвори са свободни.
12. Не позволявайте на кабела да се допира до горещи повърхности и не го прекарвайте през остри ръбове. Не завъртайте хранящия кабел около сешоара.
13. Изключете уреда от електрическата мрежа веднага след като приключите с използването му и оставете сешоара да изстине напълно, преди да го приберете.
14. Не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от производителя.
15. Използвайте сешоара само в съответствие с инструкциите, дадени в това ръководство. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на този уред.
16. Не използвайте уреда заедно с лак за коса или друг аерозолен продукт.
17. Този уред е предвиден за употреба в дома и други подобни места, включващи:
 - уреди, използвани от гости в хотели, мотели и други жилищни райони
 - уреди, използвани в предприятията за нощувки и закуски
18. Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и повече, както и от лица с физически и умствени увреждания или от лица с

недостатъчен опит и познания, ако са под надзор или са обучени да използват уреда по безопасен начин и да разбират потенциалните опасности. С уреда не трябва да си играят деца. Операциите по почистване и поддръжка не трябва да се извършват от деца, ако са под 8 години и не са под наблюдение. Деца на възраст под 8 години трябва да се пазят от уреда и неговото захранване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте този уред в близост до вани, душеве, мивки или други съдове, в които има вода.

ПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

ТОЗИ СЕШОАР НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

Уредът може да се използва само за сушене на човешка коса. Не го използвайте върху перуки и животни.

1. След измиване подсушете косата си с кърпа, преди да използвате сешоар.
2. Включете сешоара в контакт.
3. Настройте желаната температура и скоростта на въздушния поток чрез превключвателите ⑤ и ⑥.
4. Оформете косата си с гребен, докато се суши. Спазвайте безопасно разстояние, за да не изгорите косата и кожата си или да не засмучете косата си във входящата решетка.
5. Въздушната струя позволява насочване на тесен въздушен поток към гребена или четката, използвани за оформяне на косата ви.
6. След употреба изключете сешоара и го извадете от контакта.
7. Копчето за окачване ⑦ се използва за окачване на уреда за съхранение.

Импулс на хладен въздух

Импулсът на хладния въздух се използва за задържане на прическата. Натиснете и задръжте ④, за да охладите бързо косата си и да направите прическата си устойчива.

Бележка: Импулсът на студен въздух е ефективен, когато температурата е средна и висока.

Бързо изсъхване

Изберете средна или висока температура и висока скорост на вентилатора, за да изсушите косата си бързо. Използвайте четка или ръката си, за да отстраните влагата от косата си, и сушете, като непрекъснато движите сешоара.

Изправяне на косата

Изберете средна или висока температура и висока скорост на вентилатора, за да изсушите косата си бързо. Когато косата ви е почти суха, включете въздушната

струя (намалява до минимум грапавината на косата) и намаляте температурата и скоростта. Разделете косата си на кичури и започнете да изправяте от най-долните слоеве. Следвайте движението на четката с въздушната струя и бавно плъзгайте по всеки кичур от корена до края. След като изправите долните слоеве, продължете със средните слоеве и завършете с горните слоеве.

Естествена къдрава коса

Настройте сушилнията на по-ниска температура и по-ниска скорост на вентилатора. Разделете няколко кичура коса между пръстите си и насочете въздушния поток между пръстите си. Щом постигнете желания ефект, използвайте импулса на студения въздух всеки път, за да постигнете стабилно задържане. За по-голям обем наклонете косата напред и я изсушете отдолу нагоре.

Максимален обем

Настройте температурата на средна или висока, а скоростта на вентилатора - на висока. Започнете от корените и от върха на главата. Разделете косата си на кичури и я изсушете в посока, обратна на естествената им посока на растеж, с помощта на четка или ръка. По този начин можете да повдигнете косата си от корените и да създадете прическа с богат обем.

Бележка: Можете да използвате дифузера, за да постигнете максимален обем на косата. Разпръскването на въздушната струя допринася за финото изсушаване и придава на косата блясък и обем.

Фризьорство

Прикрепете въздушната струя към сушилнията за прецизно изсушаване. Настройте температурата на ниска или средна, а скоростта на вентилатора - на ниска. Използвайте гребен за оформяне на всеки кичур. Насочете въздушната струя директно към разресвания кичур коса. За по-добра фиксация задръжте въздуха над всеки кичур от 2 до 5 секунди и навийте косата си нагоре или надолу.

Бележка: Използването на по-ниска мощност се препоръчва за хора с боядисана, чуплива, увредена

и тънка коса. За да се спестят време и усилия, използването на максималното количество топлина, установено на най-високата настройка, се препоръчва за хора със здрава груба, силна, екзотична и устойчива коса.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- В устройството няма компоненти, които потребителят да регулира, всички ремонти трябва да се извършват от квалифициран сервиз!
- Преди да извършвате каквато и да е поддръжка, изключете уреда от електрическата мрежа.
- Почистването трябва да се извършва винаги върху охладен уред!

- Използвайте малка четка, за да отстранявате от време на време космите от решетката на входа за въздух.
- Избършете уреда с влажна (не мокра) кърпа и го подсушете с мека суха кърпа.
- Никога не почиствайте сешоара под течаща вода, не изплаквайте и не потапяйте ютията във вода!
- Винаги се уверявайте, че сешоарът е напълно охладен, чист и сух, преди да го приберете.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Номинално напрежение: 220–240 V~ 50/60 Hz

Номинална входна мощност: 1800–2100 W

Ниво на шума: ≤ 85 dB

УПОТРЕБА И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕНУЖНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Опаковъчната хартия и гофрирания картон могат да се изхвърлят на местата, предвидени за хартиен боклук. Опаковъчно фолио, пластмасови торбички и пластмасови части трябва да се изхвърлят в контейнери за пластмасов боклук.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТИ СЛЕД КРАЯ НА ЖИВОТА ИМ

Изхвърляне на електрически и електронни уреди (валидно за страните-членки на ЕС, както и за други европейски страни с действащи системи за рециклиране на отпадъчни материали)

Поставеният върху продукта или опаковката символ означава, че продуктът не трябва да се третира като обикновен, безвреден домашен боклук. Оставете уреда на място, предвидено за събиране на електрически и електронни уреди с цел рециклиране. Предотвратете вредното влияние върху човешкото здраве и околната среда чрез правилно предаване на продукта за рециклиране.

Рециклирането допринася за запазване на природните ресурси. За повече информация по рециклирането на този продукт се свържете с местните власти, местната организация за обработка на отпадъци или магазина, в който сте закупили продукта.

Този продукт съответства на изискванията в директивите на ЕС за електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност.

Ръководството за експлоатация е достъпно в електронен формат на уебсайта www.ecg-electro.eu.

Запазваме си правото за промени в текста и техническите параметри.



08/05



www.ecg-electro.eu

Български

K+V Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Kličany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz

■ Производителят не поема отговорност за печатни грешки в ръководството за потребителя на продукта.