



KE 2451 Simply Curly

МАША ЗА КОСА
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ



1. Въртяща се клемма за кабел
2. Превключвател за включване/изключване
3. Индикатор за температура
4. LED контрол

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно и запазете за бъдеща употреба!

Предупреждение: Мерките за безопасност и указанията в това ръководство не покриват всички възможни условия и ситуации. Потребителят трябва да разбира, че здравият разум, предпазливостта и вниманието са фактори, които не могат да бъдат вградени в който и да е продукт. Следователно тези фактори трябва да бъдат осигурени от потребителя/потребителите, които използват и експлоатират този уред. Ние не сме отговорни за щети, причинени при транспортиране, вследствие на неправилна употреба, нестабилност на напрежението или изменения, или пренастройка на която и да е част на уреда.

За защита срещу риска от пожар или електрически удар, при работа с ел.оборудване трябва да се вземат основни предпазни мерки, включващи следното:

1. Уверете се, че напрежението в стенния контакт отговаря на напрежението, записано в етикета на уреда и че контактът е правилно заземен. Стенният контакт трябва да е монтиран в съответствие с приложимата наредба за ел.инсталации съгласно EN.
2. Препоръчва се в електрическата верига на банята да се монтира защита от остатъчен ток (RCD) за по-добра защита с номинален ток на задействане, който не надвишава 30 mA. Обърнете се към вашия електротехник за съвет.
3. Никога не използвайте машината за изправяне на коса, ако захранващият кабел е повреден. **Всички ремонти, включително замяна на мрежовия кабел, трябва да бъдат извършени в професионален сервиз! Не сваляйте защитните капази на уреда - съществува риск от електрически удар!**
4. Защитете уреда от пряк контакт с вода или други течности, за да предотвратите евентуален токов удар. Ако изправящото устройство попадне във вода, незабавно изключете кабела от контакта.

5. Когато използвате уреда в банята, изключете го след употреба, като издърпате щепсела от електрическата мрежа, тъй като близостта на водата представлява опасност дори когато уредът е изключен.
6. Не използвайте уреда на открито или във влажна среда и не докосвайте хранващия кабел или уреда с мокри ръце. Риск от електрически удар. Не оставяйте уреда на места, изложени на пряка слънчева светлина или друг източник на топлина, защото това може да доведе до повреда.
7. Обърнете специално внимание, когато използвате уреда в близост до деца!
8. Когато е включен, уредът не трябва да се оставя без надзор. Препоръчваме ви от съображения за безопасност да изключвате сешоара, когато го оставяте настрана.
9. Не включвайте и не изключвайте уреда, като включвате или изключвате хранващия кабел. Винаги изключвайте уреда първо с главния ключ, а след това издърпайте хранващия кабел от контакта.
10. Препоръчваме ви да не оставяте уреда без наблюдение, докато е включен в стенния контакт. Преди всякаква поддръжка изключете кабела от електрическия контакт. Не изключвайте мрежовия кабел от контакта чрез дърпане на самия кабел. Изключвайте мрежовия кабел от контакта като хванете и дърпате щепсела.
11. Този уред е оборудван с предпазител за предотвратяване на прегряване. Ако входът за въздух е покрит, уредът се изключва автоматично. След кратко време, необходимо за охлаждане, той се включва отново. Уверете се, че решетките за всмукване и изпускане на въздух са свободни, когато използвате уреда.
12. Не допускайте мрежовия кабел да докосва горещи повърхности или да се прегъва през остри ръбове. Не увивайте хранващия кабел около уреда.
13. Изключете уреда от електрическата мрежа веднага след като приключите с използването му и оставете уреда да изстине напълно, преди да го приберете.


14. Не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от производителя.
15. Използвайте уреда само в съответствие с инструкциите в това ръководство за употреба. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на този уред.
16. Никога не използвайте уреда в комбинация с лак за коса или друг аерозолен продукт.
17. Този уред е предназначен за употреба в домакинството и в подобни помещения, като например: - уреди, използвани от гостите на хотели, мотели и други места за настаняване; - уреди, използвани в заведения за нощувка и закуска.
18. Този уред може да бъде ползван от деца на възраст на и над 8 години, както и от лица с намалени физически или умствени способности, или без опит и познания, но при положение, че са под наблюдение или са им дадени указания как да ползват уреда безопасно и освен това разбират потенциалните опасности. С уреда не трябва да си играят деца. Операциите по почистване и поддръжка, извършвани от потребителя, не трябва да се извършват от деца без надзор. Децата на възраст под 8 години трябва да се държат настрана от уреда, както и от мрежовите контакти.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не използвайте този уред в близост до вани, душове, умивалници или други места, в които има вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



РИСК ОТ
ИЗГАРЯНЕ НА
ОЧИТЕ



ДА СЕ ПАЗИ ОТ ДЕЦА

ОПАСНОСТ за децата: Децата не трябва да си играят с опаковъчния материал. Не позволявайте на деца да играят с пластмасовите пликосе. Съществува риск от задушаване.

Не докосвайте керамичния валяк, защото може да е горещ. Пресата за къдрене може да се използва само върху суха коса!

Do not immerse in water! – Не потапяйте във вода!

ПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Основни инструкции

Бележка: Препоръчваме на хората с боядисана, крехка, увредена и тънка коса да използват по-ниска степен на настройка. Препоръчваме на хората със здрава, силна и еластична коса да използват по-висока температура, за да спестят време и усилия.

- За да постигнете оптимални резултати, първо измийте косата си с шампоан и я третирайте с балсам. Подсушете добре косата си и се уверете, че тя не е заплетена, преди да използвате пресата за къдрене.
- Пресата за къдрене не е подходяща за синтетични перуки и екстензъни за коса.

Използване на маша за къдрене

1. Внимателно поставете машата за къдрене върху твърда, равна и топлоустойчива повърхност и се уверете, че повърхността не е в контакт с ролката.
2. Включете машината за къдрене в електрическия контакт и я включете с помощта на превключвателя ②. Светодиодният индикатор ④ светва заедно с температурния индикатор и машата започва да се нагрява. Можете да превключвате работната температура чрез натискане на ③ от 80 °C до 230 °C (индикирано от светодиода ④). Натиснете отново ②, за да изключите машата за къдрене.
3. Загряването до работната температура отнема около 3 минути. Машата за къдрене е оборудвана с контрол на температурата. Задайте необходимата температура преди употреба.
4. Изключете машата за къдрене след употреба и я извадете от контакта. Преди да изстине напълно, препоръчваме да поставите машата за къдрене в термоустойчивия калъф. Съхранявайте машината за къдрене едва след като изстине напълно.

Създаване на къдрици

1. При използване на ръкавицата ⑤ вземете кичур коса и го навийте около нагорещения конус на пресата за къдрене. Когато оформите косата си, не навивайте твърде дебели кичури около конуса.
2. Оставете топлината да действа за около 10-20 секунди, в зависимост от структурата и дължината на косата ви.
3. След това издърпайте машата за къдрене. Гладкият завършек на конуса осигурява лесното измъкване на машата от къдрицата.
4. След като издърпате машата от къдрицата, навийте къдрицата около пръста си и я закрепете с фиба.
5. Повтаряйте, докато постигнете желаната прическа.
6. Преди окончателното оформяне оставете косата да изстине, за да осигурите по-голяма трайност на прическата.
7. Когато къдриците изстинат (след около 5-10 минути), махнете фибите и разресвайте косата си с пръсти.
8. Можете да завършите прическата, като нанесете гел или лак за коса.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Устройството не съдържа в себе си елементи, които могат да бъдат регулирани от потребителя, отнасяйте всички ремонти към квалифициран сервизен персонал!
- Преди да извършвате каквато и да е поддръжка, изключете уреда от електрическата мрежа.
- Почистването трябва да се извършва винаги на охладен уред и редовно след всяка употреба!
- Почистете повърхността на машината за къдрене с леко влажна кърпа и я избършете до сухо.
- **Никога не потапяйте маша за къдрене във вода!**
- Не използвайте агресивни почистващи препарати или абразивни материали за почистване.
- Преди да го съхранявате, се уверете, че машата е напълно охлаждана, чиста и суха.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Диаметърът на конуса на машината за къдрене е 13-25 мм

Задаване на работната температура: 80–230 °C

Номинално напрежение: 110–240 V, 50/60 Hz

Номинална входна мощност: 40 W

УПОТРЕБА И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕНУЖНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Опаковъчната хартия и гофрираният картон трябва да се изхвърлят в съответните контейнери. Опаковъчното фолио, пластмасовите пликове и други части трябва да се изхвърлят в контейнери за рециклиране на пластмаса.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТИ СЛЕД КРАЯ НА ЖИВОТА ИМ

Изхвърляне на електрически и електронни уреди (валидно за страните-членки на ЕС, както и за други европейски страни с действащи системи за рециклиране на отпадъчни материали)

Поставеният върху продукта или опаковката символ означава, че продуктът не трябва да се третира като обикновен, безвреден домашен боклук. Оставете уреда на място, предвидено за събиране на електрически и електронни уреди с цел рециклиране. Предотвратете вредното влияние върху човешкото здраве и околната среда чрез правилно предаване на продукта за рециклиране. Рециклирането допринася за запазване на природните ресурси. За повече информация по рециклирането на този продукт се свържете с местните власти, местната организация за обработка на отпадъци или магазина, в който сте закупили продукта.



08/05

Този уред съответства на директивите на ЕС за електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност.



Ръководството за експлоатация е достъпно на уебсайта www.ecg-electro.eu.

Запазени са правата за промени в текста и техническите параметри.

www.ecg-electro.eu

Български

K+V Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Kličany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz

■ Производителят не поема отговорност за печатни грешки в ръководството за потребителя на продукта.