



Modifica Grigio Piccolo

СЕШОАР ЗА КОСА
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ



1. Дюза за въздух
2. Решетка за отвеждане на въздуха
3. Решетка на входа за въздух
4. Шарнир за сгъване на дръжката
5. Настройка на въздушния поток
0: off
I: ниска скорост, по-студен въздух
II: висока скорост, по-топъл въздух
6. Примка за окачване

Други аксесоари, които не са показани на снимката: Калъф от плат за пътуване

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно и запазете за бъдеща употреба!

Предупреждение: Мерките за безопасност и указанията в това ръководство не покриват всички възможни условия и ситуации. Потребителят трябва да разбира, че здравият разум, предпазливостта и вниманието са фактори, които не могат да бъдат вградени в който и да е продукт. Следователно тези фактори трябва да бъдат осигурени от потребителя/потребителите, които използват и експлоатират този уред. Ние не сме отговорни за щети, причинени при транспортиране, вследствие на неправилна употреба, нестабилност на напрежението или изменения, или пренастройка на която и да е част на уреда.

За защита от пожар или удар от ел.ток, при ползване на всеки ел.уред трябва да се вземат основни предпазни мерки, включително следното:

1. Уверете се, че напрежението в стенния контакт отговаря на напрежението, записано в етикета на уреда и че контактът е правилно заземен. Стенният контакт трябва да е монтиран в съответствие с приложимата наредба за ел.инсталации съгласно EN.
2. Препоръчва се в електрическата верига на банята да се монтира защита от остатъчен ток (RCD) за по-добра защита с номинален ток на задействане, който не надвишава 30 mA. Обърнете се към вашия електротехник за съвет.
3. Никога не използвайте сешоара, ако хранващият кабел е повреден.
Всички ремонти, включително замяна на мрежовия кабел, трябва да бъдат извършени в професионален сервиз! Не сваляйте защитните капази на уреда - съществува риск от електрически удар!
4. Защитете уреда от пряк контакт с вода или други течности, за да предотвратите евентуален токов удар. Ако сешоарът попадне във вода, незабавно извадете щепсела от контакта.
5. Не използвайте сешоара навън или във влажна среда и не докосвайте хранващия кабел или уреда с мокри ръце. Риск от електрически удар. Не оставяйте уреда на места, изложени на пряка слънчева светлина или друг източник на топлина, защото това може да доведе до повреда.
6. Бъдете внимателни, когато използвате сешоара в близост до деца!
7. Сешоарът за коса не трябва да се оставя да работи без надзор. Препоръчваме ви от съображения за безопасност да изключвате сешоара, когато го оставяте настрана.

8. Не включвайте и не изключвайте уреда, като включвате или издърпвате щепсела на захранването. Винаги първо изключвайте електрическия ключ на сешоара и след това изваждайте щепсела от контакта!
9. Препоръчваме ви да не оставяте включения сешоар без надзор. Преди всякаква поддръжка изключете кабела от електрическия контакт. Не изключвайте мрежовия кабел от контакта чрез дърпане на самия кабел. Изключвайте мрежовия кабел от контакта като хванете и дърпате щепсела.
10. Този сешоар е оборудван с предпазител, който предотвратява прегряване. Ако входът за въздух е покрит, уредът се изключва автоматично. След кратко време, необходимо за охлаждане, той се включва отново. Уверете се, че решетките за всмукване и изпускане на въздух са свободни, когато използвате уреда.
11. Не допускайте мрежовия кабел да докосва горещи повърхности или да се прегъва през остри ръбове. Не увивайте захранващия кабел около сешоара.
12. Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа, след като приключите с използването му, и оставете сешоара да изстине напълно, преди да го съхранявате.
13. Не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от производителя.
14. Използвайте сешоара само съгласно инструкциите в това ръководство. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на този уред.
15. Този уред е предвиден за употреба в дома и други подобни места, включващи:
 - като уреди, ползвани от гостите в хотели, мотели и други жилищни места;
 - уреди, използвани в заведенията за нощувка и закуска.
16. Този уред може да бъде ползван от деца на възраст на и над 8 години, както и от лица с намалени физически или умствени способности, или без опит и познания, но при положение, че са под наблюдение или са им дадени указания как да ползват уреда безопасно и освен това разбират потенциалните опасности. С уреда не трябва да си играят деца. Почистване и поддръжка, предвидени за прилагане от потребителя, не трябва да се изпълняват от деца, освен ако са над 8 години и под наблюдение. Децата под 8 години трябва да се държат далеч от уреда и мрежовите контакти.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не използвайте този уред в близост до вани, душеве, умивалници или други места, в които има вода.

Бележка: Преди първата употреба включете продукта за няколко минути на пълна мощност и най-висока температура. Може да се появи миризма, която е резултат от производствения процес. не е вредна, не е дефект и се появява само при първото включване. Осигурете добра вентилация.

ПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Уредът е предназначен само за сушене на човешка коса. Не използвайте върху перуки или животни.

1. След измиване подсушете косата с кърпа и едва тогава използвайте сешоара.
2. Включете сешоара в електрическия контакт.
3. Използвайте превключвателя ⑤, за да изберете желаната температура на въздушния поток.
4. Оформете косата си по време на сушенето с помощта на гребен. Поддържайте безопасно разстояние, за да предотвратите изгаряне на косата или кожата или засмукване на коса във входната решетка на уреда.
5. Накрайникът за въздух позволява да насочите тясна въздушна струя към гребен или четка, когато оформите косата си.
6. След употреба изключете сешоара от електрическата мрежа.
7. Примката за окачване служи за евентуално окачване на уреда.

Бързо сушене

Изберете по-висока температура на вентилатора и изсушете косата грубо. Изтръскайте влагата от косата си с гребен или с ръка, като непрекъснато движите сешоара.

Изправяне на косата

Изберете по-висока температура и изсушете косата грубо. Когато косата е почти суха, поставете накрайника за въздух (който намалява до минимум къдренето на косата) и намалете скоростта. Разделете косата на кичури и започнете да изправяте от долните слоеве. Следвайте движението на гребена с въздушния накрайник и бавно плъзгайте по всеки кичур коса от корените до върховете. Когато изправите долния слой, продължете със средните слоеве и накрая изправяте и горните слоеве.

Естествено вълниста коса

Настройте сушилнята на по-ниска температура на вентилатора. Разделете между пръстите в дланта няколко кичура коса и насочете въздушната струя

между пръстите. За по-голям обем се наведете напред и изсушете косата отдолу нагоре.

Постигане на максимален обем

Започнете от корените и от върха на главата. Разделете косата на кичури и с помощта на гребен или ръка я изсушете по естествената посока на растежа им. Това ще повдигне косата от корените и ще създаде прическа с голям обем.

Оформяне на косата

Поставете накрайник за въздух на сешоара за прецизно изсушаване. С помощта на гребен оформете отделните кичури. Насочете въздушната струя директно към разресвания кичур коса. Ако е необходима по-добра фиксация, задръжте въздушната струя над всеки кичур за 2 до 5 секунди и завъртете косата нагоре или надолу.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Устройството не съдържа в себе си елементи, които могат да бъдат регулирани от потребителя, отнасяйте всички ремонти към квалифициран сервизен персонал!
- Никога не използвайте уреда в комбинация с лак за коса или друг аерозолен продукт.
- Преди да извършвате каквато и да е поддръжка, изключете уреда от електрическата мрежа.
- Почистването трябва да се извършва винаги върху охладен уред!
- От време на време отстранявайте праха и космите от решетката на входа за въздух с помощта на малка четка.
- Избършете уреда с влажна (не мокра) кърпа и го подсушете с мека суха кърпа.
- Никога не почиствайте сешоара под течаща вода, не го изплаквайте и не го потапяйте във вода!
- Винаги се уверявайте, че сешоарът е изстиянал напълно и че е чист и сух, преди да го съхранявате.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Номинално напрежение: 120/230V

Номинална входна мощност: 1200 W

ГАРАНЦИЯ: Следните обстоятелства анулират гаранцията:

Неправилно или неподходящо боравене с устройството, неспазване на предпазните мерки за безопасност, които се прилагат за уреда, използване на сила, промяна или ремонт от страна, различна от оторизиран сервизен център.

Частите, които се износват или разкъсват при нормална работа с уреда, не се покриват от гаранцията.

УПОТРЕБА И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕНУЖНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Опаковъчната хартия и гофрирания картон могат да се изхвърлят на местата, предвидени за хартиен боклук. Опаковъчно фолио, пластмасови торбички и пластмасови части трябва да се изхвърлят в контейнери за пластмасов боклук.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТИ СЛЕД КРАЯ НА ЖИВОТА ИМ

Изхвърляне на електрически и електронни уреди (валидно за страните-членки на ЕС, както и за други европейски страни с действащи системи за рециклиране на отпадъчни материали)

Поставеният върху продукта или опаковката символ означава, че продуктът не трябва да се третира като обикновен, безвреден домашен боклук. Оставете уреда на място, предвидено за събиране на електрически и електронни уреди с цел рециклиране. Предотвратете вредното влияние върху човешкото здраве и околната среда чрез правилно предаване на продукта за рециклиране. Рециклирането допринася за запазване на природните ресурси. За повече информация по рециклирането на този продукт се свържете с местните власти, местната организация за обработка на отпадъци или магазина, в който сте закупили продукта.



08/05



Този уред съответства на директивите на ЕС за електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност.

Ръководството за потребителя може да бъде намерено на адрес www.ecg.cz.

Текстът и техническите параметри подлежат на промяна.

www.ecg-electro.eu

Български

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Kličany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz

■ Производителят не поема отговорност за печатни грешки в ръководството за потребителя на продукта.