

Ръководство за употреба



BG: Sandwich-Toaster XL

Модел: SW-296MS-9



Артикул: 871125218206

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11 5657 EM
Eindhoven, The Netherlands



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

BG За вашата безопасност и продължително
удоволствие от този продукт, винаги четете
внимателно книжката с инструкции преди употреба.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ

1. Уверете се, че напрежението на вашия контакт е същото като напрежението, посочено на етикета на уреда.
2. Само за домашна употреба.
3. Не докосвайте повърхностите на горещите плочи. Използвайте дръжката.
4. За да избегнете токов удар, не потапяйте кабела, щепсела или готварския уред във вода или друга течност.
5. Когато уредът се използва от деца или в близост до тях, е необходим строг надзор.
6. Изключете уреда от електрическата мрежа, когато не го използвате и преди да го почистите. Оставете уреда да изстине, преди да прикрепяте или сваляте части и преди да го почиствате.
7. Не работете с уред, който не функционира правилно или е повреден по някакъв начин. За да избегнете токов удар, никога не се опитвайте да поправяте сами сандвичмейкъра. Отнесете го в оторизиран сервизен център за преглед и ремонт. Неправилното повторно сглобяване може да създаде риск от токов удар при използването на сандвичмашината.
8. Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя, може да доведе до пожар, токов удар или риск от нараняване на хора.
9. Не използвайте уреда на открито или за търговски цели.
10. Не оставяйте хранящия кабел да виси над ръба на маса или плот, нито да докосва горещи повърхности.
11. Не поставяйте уреда върху или в близост до гореща газова или електрическа горелка или нагрятата фурна.
12. Уредът не е предназначен за работа с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
13. Изключете уреда от електрическата мрежа, когато приключите с използването му.

14. При преместване на уреда трябва да се внимава изключително много.

Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и нагоре, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са са получили надзор или инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности.

15. Децата не трябва да играят с уреда.

16. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са на възраст над 8 години и не са под надзор.

17. Съхранявайте уреда и неговия кабел на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години.



1. Горен корпус
2. Декоративни плочи
3. LED светлина
4. Светлина за готовност
5. Плочи за готвене с незалепващо покритие
6. Долен корпус
7. Заклучване на дръжката

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

- Затворете грила за сандвичи и го включете в електрическата мрежа. Светлинните индикатори за захранване и готовност ще светнат, което показва, че сандвич-мейкърът е започнал да загрева.
- Достигането на температурата на готвене отнема приблизително 2-4 минути, след което индикаторът за готовност ще изгасне.
- Отворете капака и поставете продуктите си върху долната плоча за готвене.
- Затворете капака. Индикаторът за готовност ще светне отново.
- Гответе за около 2-4 минути, докато лампичката за готовност изгасне отново, или докато храната стане златистокафява, като регулирате времето според собствения си вкус.
- Когато хранителните продукти се сготвят, използвайте дръжката, за да отворите капака и ги извадете с помощта на пластмасова шпатула. Никога не използвайте метални щипки или нож, тъй като те могат да повредят незалепващото покритие на плочите за готвене.
- След като приключите с готвенето, изключете щепсела от електрическата мрежа и оставете грила за сандвичи отворен, за да се охлади.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Винаги изключвайте уреда за сандвичи от електрическата мрежа и го оставете да изстине, преди да го почистите. Уредът се почиства по-лесно, когато е леко затоплен. Не е необходимо да разглобявате сандвичмашината за почистване. Никога не потапяйте сандвичмашината във вода и не я поставяйте в съдомиялна машина.
- Винаги изключвайте уреда за сандвичи от електрическата мрежа и го оставете да изстине, преди да го почистите. Уредът се почиства по-лесно, когато е леко затоплен. Не е необходимо да разглобявате сандвичмашината за почистване. Никога не потапяйте сандвичмашината във вода и не я поставяйте в съдомиялна машина.
- Не използвайте абразивни материали, които могат да надраскат или повредят незалепващото покритие.
- Не използвайте метални прибори за изваждане на храната, тъй като те могат да повредят незалепващата повърхност.
- Избършете външната част на сандвичмашината само с влажна кърпа. Не почиствайте външната страна с абразивни почистващи тампони или стоманена вълна, тъй като това ще повреди покритието. Не потапяйте уреда във вода или друга течност.
- Не поставяйте уреда за приготвяне на сандвичи в съдомиялна машина
- Изваждайте и изпразвайте тавата за капки след всяка употреба и измивайте тавата в топла сапунена вода. Избягвайте използването на подложки за почистване или силни почистващи препарати, тъй като те могат да повредят повърхността. Изплакнете и подсушете добре тавата с чиста, мека кърпа, преди да я поставите обратно в сандвичмашината.

СЪХРАНЕНИЕ

- Винаги изключвайте уреда за приготвяне на сандвичи от електрическата мрежа, преди да го съхранявате.
- Винаги се уверявайте, че грилът за сандвичи е хладен и сух, преди да го съхранявате.

Електрически и електронни устройства/информация за частни домакинства

Директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване съдържа голям брой изисквания за работа с електрическо и електронно оборудване. Най-важните от тях са събрани тук.

1. Разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

Електрическото и електронното оборудване, което се е превърнало в отпадък, се нарича отпадно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Собствениците на ОЕЕО трябва да ги събират отделно от несортираните битови отпадъци. ОЕЕО не спадат към битовите отпадъци, а към специални системи за събиране и връщане.

2. Батерии, акумулатори и лампи

Собствениците на ОЕЕО трябва да ги предават в завършен вид. Собствениците на ОЕЕО обаче трябва да отделят старите батерии и акумулатори, които не са включени в ОЕЕО, както и лампите, които могат да бъдат отстранени, от ОЕЕО, без да ги унищожават, преди да ги предадат в пункт за събиране.

3. Начини за връщане на ОЕЕО

Собствениците на ОЕЕО от частни домакинства могат да ги предават безплатно в определените събирателни пунктове на публичните органи за обезвреждане на отпадъци или в пунктовете за обратно приемане, създадени от производителите или дистрибуторите съгласно Директива 2012/19/ЕС.

4. Известие за защита на личните данни

ОЕЕО често съдържат чувствителни лични данни. Това се отнася особено за устройствата на информационните и телекомуникационните технологии, като компютри и смартфони. Във ваш собствен интерес, моля, имайте предвид, че всеки краен потребител е отговорен за изтриването на данните от ОЕЕО, преди да го изхвърли.

5. Потенциално въздействие върху околната среда

ОЕЕО съдържат вещества, които могат да имат отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Ако събирането, предаването, повторната употреба или оползотворяването на материала не се извършва в съответствие със съответното законодателство.

6. Вашата роля в третирането на отпадъци от ОЕЕО

Като изпълнявате тези задължения и особено като изпълнявате задължението да събирате разделно ОЕЕО, да не го изхвърляте заедно с несортирани битови отпадъци и да го предавате в пунктовете за събиране, вие като краен потребител допринасяте за повторната употреба и материалното оползотворяване на ОЕЕО.

7. Значение на символа на зачеркнатата кофа за боклук

Символът на зачеркнатата кофа за боклук, който редовно се изписва върху електрическо и електронно оборудване, показва, че съответното устройство трябва да се събира разделно от несортираните битови отпадъци в края на жизнения му цикъл.

