



SM 3510 Mix&Go

УРЕД ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА СМУТИТА РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Винаги четете внимателно инструкциите за безопасност и експлоатация, преди да използвате уреда за първи път. Ръководството за потребителя винаги трябва да бъде включено.

ОПИСАНИЕ



1. Спортна бутилка
2. Резба и стърчащ ръб за управление на микропревключвателя
3. Основа на блендера
4. Устройство за остриета
5. Капак със защита срещу разливане
6. Примка с щракване

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля прочетете внимателно указанията и ги запазете за бъдещи справки.

Предупреждение: Мерките за безопасност и указанията, съдържащи се в това Ръководство, не включват всички възможни обстоятелства и ситуации. Потребителят трябва да разбира, че здравият разум, вниманието и грижливото отношение са фактори, които не могат да бъдат заложили в продукта. Поради това, потребителят е отговорен за тези фактори при ползване на този уред. Ние не сме отговорни за каквито и да са повреди, причинени при транспортиране, неправилна употреба, ненормално мрежово напрежение, изменения или преработване на която и да е част на уреда.

За да се предотврати риска от пожар или поражение от електрически ток, трябва да се спазват основните правила за работа с електрически уреди, включително следните:

1. Уверете се, че напрежението във вашия контакт съответства на напрежението, посочено на етикета на уреда, и че контактът е правилно заземен. Изходът трябва да бъде монтиран в съответствие с валиден електротехнически стандарт EN.
2. Никога не използвайте уреда, ако хранящият кабел е повреден или ако уредът е счупен, ако сте изпуснали или повредили уреда по друг начин. **Всички ремонти, включително замяна на мрежовия кабел, трябва да бъдат извършени в професионален сервиз! Не сваляйте защитните капази на уреда - съществува риск от електрически удар!**
3. Пазете уреда от пряк контакт с вода и други течности, за да се предпазите от възможен електрически удар.
4. Не ползвайте уреда на открито и във влажна среда. Не пипайте уреда или мрежовия кабел с влажни ръце. Риск от електрически удар.
5. Внимавайте много, когато ползвате уреда близо до деца.
6. Когато е включен, уредът не трябва да се оставя без надзор.

7. Когато работите с режещи ножове, особено при изваждането им от контейнера, при изпразване на контейнера и по време на почистване, бъдете внимателни, тъй като остриетата са много остри и могат да причинят нараняване.
8. Не използвайте устройството за цели, различни от посочените. Използвайте само за обработка на храна. Не го използвайте за разбъркване на горещи храни и течности!
9. Не оставяйте уреда с включен захранващ кабел без надзор. Преди поддръжка, инсталиране, сглобяване и разглобяване на части или почистване, изключете захранващия кабел от контакта. Не изключвайте мрежовия кабел от контакта чрез дърпане на самия кабел. Изключвайте мрежовия кабел от контакта като хванете и дърпате щепсела.
10. Не ползвайте уреда близо до източник на топлина, например печка. Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина.
11. Никога не закривайте уреда по време на работа и не го ползвайте близо до горими материали като завеси и др. под.
12. Не поставяйте големи парчета храна в уреда. Никога не поставяйте материали като хартия, метал, картон, пластмаса и др.
13. Никога не включвайте уреда, когато контейнерът е празен, и не изваждайте контейнера, докато остриетата не спрат.
14. Не докосвайте движещите се части.
15. Никога не закрепвайте острието към основата без прикрепена бутилка.
16. Винаги поставяйте уреда на равна и стабилна повърхност.
17. Не допускате мрежовия кабел да докосва горещи повърхности или да се прегъва през остри ръбове.
18. Ползвайте само принадлежности, препоръчани от производителя; в противен случай рискувате отпадане на гаранцията.
19. Преди да подменяте аксесоари и достъпни части или преди да се доближите до движещите се части по време на работа, изключете устройството и го изключете от захранването.

20. Винаги изключвайте щепсела от контакта веднага след употреба.
21. Ползвайте този уред само в съответствие с указанията на това Ръководство за експлоатация. Неправилната употреба може да доведе до нараняване. Този уред е предвиден само за домашна употреба. Производителят не е отговорен за щети, причинени от неправилна употреба на уреда.
22. Този уред не трябва да се ползва от деца. Дръжте уреда и храненето му извън досега на деца. Уредът може да се използва от хора с физически и умствени увреждания или от лица с недостатъчен опит и познания, ако са под надзор или са обучени да използват уреда по безопасен начин и да разбират потенциалните опасности. С уреда не трябва да си играят деца.

Do not immerse in water! – Не потапяйте във вода!

Do not press switch by hand! – Не натискайте превключвателя с ръка!

ОПАСНОСТ за децата: Децата не трябва да си играят с опаковъчния материал. Не позволявайте на деца да играят с пластмасовите пликосе. Съществува риск от задушаване.

ПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Бележка: Преди първата употреба измийте бутилката с капачката и острието. Бъдете внимателни, остриетата са много остри.

1. Поставете спортната бутилка върху равна повърхност и я отворете.
2. Напълнете бутилката с любимите си съставки. **Не пълнете над максималната маркировка, посочена върху бутилката!**
3. Прикрепете устройството за острие към отворения край на бутилката.
4. Обърнете бутилката с главата надолу и прикрепете бутилката с прикрепеното острие към основата на блендера. Уверете се, че блокът на микропревключвателя е в правилна позиция.
5. Започнете да смесвате, като натиснете бутилката надолу в основата.
6. Завъртете бутилката в основата по посока на часовниковата стрелка, за да я закрепите, така че да не се налага да я държите по време на приготвянето на напитката.
7. Когато спрете да натискате бутилката или когато освободите бутилката от основата, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка, блендерът спира.
8. Обърнете бутилката и я поставете върху равна повърхност, извадете острието и закрепете върху бутилката капачката с отвора за пиене. Или можете да изсипете съдържанието в друг подходящ съд.

Референтна таблица за преработка на храни
Намерете рецепти на www.ecg-electro.eu

Храна	Как да използвате	Максимална сума
Моркови и картофи	На парчета	по 100 г от всяко и 200 мл вода
Морков и лук	На парчета	по 100 г от всяко и 200 мл вода
Ябълки	Обелени и нарязани на кубчета	200g
Пъпеш	На парчета	200g
Ягоди	Целият	200g
Супа	Смес	До максималния брой точки
Морков и вода	На парчета	228 г моркови, напълнете с вода до максималната точка

Бележки

- **Съхранявайте буркана с монтирания нож на разстояние от деца!**
- **Уредът може да бъде в непрекъснат режим на работа макс. 60 секунди!** Преди да го използвате отново, оставете го да изстине достатъчно. Устройството е оборудвано с термичен предпазител, който го изключва автоматично в случай на прегряване.
- Не го използвайте за трошене на лед. Ако искате да пригответе напитката с лед, използвайте натрошен лед.
- Първо нарежете плодовете на парчета. Нарежете по-твърдите съставки, като морковите, на малки кубчета с размери 2 × 2 см.
- Устройството е предназначено само за течности и меки плодове. Устройството не е подходящо за твърди плодове.
- Максималната температура на течностите не трябва да надвишава 40°C.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- **Преди почистване изключете уреда от електрическата мрежа!**
- **При почистване никога не потапяйте основата с двигателя и хранящия кабел във вода!**
- След ползване на уреда избършете корпуса му с влажна кърпа и щателно го подсушете със суха кърпа. Предпазвайте уреда от вода и висока влажност!
- Измийте бутилката и острието под течаща вода. Бутилката може да се мие в съдомиялна машина.
- Не използвайте разредител, бензол или други агресивни почистващи препарати за почистване.
- Пазете уреда от пряка слънчева светлина и от влажна среда.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Спортна бутилка 600 ml

Номинално напрежение: 220–240 V~ 50/60 Hz

Номинална входна мощност: 350 W

УПОТРЕБА И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕУЖНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Опаковъчната хартия и гофрирания картон могат да се изхвърлят на местата, предвидени за хартиен боклук. Опаковъчно фолио, пластмасови торбички и пластмасови части трябва да се изхвърлят в контейнери за пластмасов боклук.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТИ СЛЕД КРАЯ НА ЖИВОТА ИМ

Изхвърляне на електрически и електронни уреди (валидно за страните-членки на ЕС, както и за други европейски страни с действащи системи за рециклиране на отпадъчни материали)

Поставеният върху продукта или опаковката символ означава, че продуктът не трябва да се третира като обикновен, безвреден домашен боклук. Оставете уреда на място, предвидено за събиране на електрически и електронни уреди с цел рециклиране. Предотвратете вредното влияние върху човешкото здраве и околната среда чрез правилно предаване на продукта за рециклиране.

Рециклирането допринася за запазване на природните ресурси. За повече информация по рециклирането на този продукт се свържете с местните власти, местната организация за обработка на отпадъци или магазина, в който сте закупили продукта.



08/05

Този продукт съответства на изискванията в директивите на ЕС за електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност.



Ръководството за експлоатация е достъпно в електронен формат на уебсайта www.ecg-electro.eu. Запазваме си правото за промени в текста и техническите параметри.

www.ecg-electro.eu

Български

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Kličany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz

■ Производителят не поема отговорност за печатни грешки в ръководството за потребителя на продукта.