

Инструкции за безопасност

I. Общ преглед на продукта

1. **Име на продукта:** A3 Pro
2. **Модел на продукта:** A3
3. **Предназначение на продукта:** A3 Pro е чифт Bluetooth слушалки, предначинени за слушане на музика.

II. Мерки за безопасност

(A) Общи съвети за безопасност

1. Прочетете внимателно тези инструкции за безопасност преди употреба на продукта и ги запазете за бъдещи справки.
2. Уверете се, че всички потребители са получили необходимото обучение и са запознати с начина на работа и мерките за безопасност при използване на продукта.
3. Продуктът трябва да се използва при указаните условия на околната среда. Избягвайте употребата му в опасна среда, например влажна, високотемпературна, запалима или взривоопасна среда.
4. Поддържайте зоната около продукта чиста и избягвайте натрупването на предмети и отпадъци, за да предотвратите спъване или риск от пожар.

(B) Електрическа безопасност

1. Продуктът трябва да бъде свързан към електрически контакт, който отговаря на местните електрически стандарти, като контактът трябва да има добра защитна заземителна връзка.
2. Не използвайте повреден или остарял захранващ кабел. Ако установите, че захранващият кабел е повреден, прекъснат или с друг дефект, незабавно го подменете.
3. Дръжте ръцете си сухи, когато включвате или изключвате щепсела, за да избегнете риск от токов удар.
4. Не извършвайте почистване, поддръжка или ремонт, когато продуктът е включен към захранването, освен ако не е посочено друго.

(C) Радиочестотна безопасност

1. Тази Bluetooth слушалка използва радиочестотна (RF) технология. Радиочестотните емисии от слушалката са в границите, определени от съответните стандарти. Въпреки това, от съображения за безопасност, не използвайте слушалките на места, където използването на безжични устройства е забранено, например в някои болници, бензиностанции и самолети.
2. Когато използвате слушалките, дръжте ги далеч от чувствителни електронни устройства, тъй като радиочестотните сигнали могат да попречат на нормалната им работа.

(D) Механична безопасност

1. Не докосвайте подвижните части на слушалките по време на употреба, за да избегнете риск от прищипване или заплитане.
2. При слушалки с подвижни части се уверете, че хората около Вас са в безопасност по време на работа, за да избегнете удар от движещите се части.
3. Редовно проверявайте дали механичните части на продукта не са разхлабени, износени и др. При установяване на неизправност ги ремонтирайте или подменете своевременно.

III. Инструкции за употреба

(A) Сдвояване и свързване

1. Включете Bluetooth функцията на устройството, което искате да свържете, например мобилен телефон или таблет.
2. Слушалките ще се сдвоят автоматично, когато кутията за зареждане бъде отворена.
3. На устройството, което ще бъде свързано, потърсете налични Bluetooth устройства и изберете името на тези слушалки от списъка. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса на сдвояване и свързване.

(B) Включване/Изключване

1. Слушалките ще се включат, когато бъдат извадени от кутията за зареждане.
2. За да изключите слушалките, натиснете ги за 10 секунди, докато

индикаторът изгасне.

(C) Регулиране на силата на звука

1. Използвайте бутоните за сила на звука на слушалките, за да регулирате нивото според нуждите си. Конкретният начин на работа може да варира в зависимост от модела на слушалките.
2. Когато регулирате силата на звука, не я задавайте прекалено високо, за да избегнете увреждане на слуха.

IV. Поддръжка и грижа

1. Редовно почиствайте слушалките с мека и суха кърпа, за да ги поддържате чисти и без замърсявания.
2. Избягвайте използването на агресивни химикали или абразивни материали за почистване на слушалките, тъй като те могат да повредят повърхността или компонентите.
3. Съхранявайте слушалките на сухо и хладно място, когато не ги използвате, за да предотвратите повреди от влага, топлина или физически удар.
4. Ако слушалките не се използват продължително време, препоръчително е батерията да се зарежда редовно, за да се запази нейната производителност.

V. Действия при аварийни ситуации

1. В случай на аварийни ситуации като пожар, токов удар или неизправност, незабавно натиснете бутона за аварийно спиране, ако има такъв, и прекъснете захранването.
2. Ако има пострададал човек, незабавно се обадете на местния номер за спешна помощ и окажете необходимата първа помощ според състоянието на пострадалия, докато чакате пристигането на спасителните екипи.
3. След възникване на аварийна ситуация уведомете своевременно съответните отдели и лица и запазете мястото на инцидента за разследване и обработка.

VI. Етикети и маркировки

1. Върху слушалките са поставени необходимите етикети и маркировки за безопасност, като предупредителни етикети, етикети за опасност и

етикети с инструкции за работа. Потребителите трябва внимателно да прочетат и спазват изискванията на тези етикети и маркировки.

2. Ако етикетите или маркировките са повредени, неясни и др., подменете ги или ги поправете своевременно, за да се гарантира тяхната ефективност.