

# Инструкции за безопасност

## I. Преглед на продукта

1. **Име на продукта:** Tonal Fits
2. **Модел:** T11054
3. **Предназначение:** Tonal Fits са Bluetooth слушалки, предназначени за слушане на музика.

## II. Мерки за безопасност

### (A) Общи препоръки за безопасност

1. Прочетете внимателно тези инструкции преди употреба и ги съхранявайте за бъдеща справка.
2. Уверете се, че всички потребители са преминали необходимото обучение и познават начина на работа и мерките за безопасност.
3. Използвайте продукта само при подходящи условия на средата. Избягвайте влажни, горещи, запалими или взривоопасни места.
4. Поддържайте пространството около продукта чисто и без излишни предмети, за да предотвратите опасност от падане или пожар.

### (B) Електрическа безопасност

1. Свързвайте само към контакти, които отговарят на местните електрически стандарти и имат надеждно заземяване.
2. Не използвайте повреден или износен захранващ кабел. При установена повреда го заменете незабавно.
3. Винаги дръжте ръцете си сухи при включване и изключване на щепсела, за да избегнете риск от токов удар.
4. Не извършвайте почистване, поддръжка или ремонт, докато продуктът е включен, освен ако не е изрично указано.

### (C) Безопасност при използване на радиочестоти

1. Слушалките използват радиочестотна (RF) технология, която отговаря на стандартите за безопасност. Не ги използвайте в зони, където безжичната връзка е забранена (някои болници, бензиностанции, самолети).
2. Дръжте слушалките далеч от чувствителни електронни устройства, тъй като RF сигналите могат да нарушат тяхната работа.

## **(D) Механична безопасност**

1. Не докосвайте движещи се части на слушалките по време на работа, за да избегнете прищипване или заплитане.
2. Ако моделът има подвижни елементи, внимавайте за хората около вас, за да предотвратите наранявания.
3. Проверявайте редовно за разхлабени или износени механични части и при нужда ги ремонтирайте или заменете.

## **III. Инструкции за работа**

### **(A) Свързване и сдвояване**

1. Включете Bluetooth функцията на устройството, с което ще свързвате слушалките (телефон, таблет и др.).
2. Слушалките се сдвояват автоматично при отваряне на кутията за зареждане.
3. В списъка с Bluetooth устройства изберете името на слушалките и следвайте инструкциите на екрана.

### **(B) Включване/изключване**

1. Слушалките се включват автоматично при изваждане от кутията за зареждане.
2. За изключване задръжте бутона на слушалките 10 секунди, докато индикаторът изгасне.

### **(C) Регулиране на звука**

1. Използвайте бутоните за сила на звука върху слушалките. Методът може да варира според модела.
2. Не настройвайте звука прекалено високо, за да предпазите слуха си.

## **IV. Поддръжка и грижа**

1. Почиствайте редовно с мека суха кърпа.
2. Не използвайте агресивни препарати или абразиви, тъй като могат да повредят повърхността.

3. Съхранявайте на сухо и прохладно място, далеч от влага, топлина или удари.
4. При дълъг период без употреба, зареждайте батерията периодично, за да запазите капацитета ѝ.

## **V. Действия при аварийни ситуации**

1. При пожар, токов удар или повреда незабавно изключете захранването и прекратете работата на устройството.
2. При нараняване веднага се обадете на спешна помощ и окажете първа помощ според ситуацията, докато пристигне медицински екип.
3. Уведомете отговорните лица и запазете мястото на инцидента за разследване.

## **VI. Етикети и обозначения**

1. Слушалките имат поставени задължителни предупредителни и информационни етикети. Запознайте се с тях преди употреба.
2. Ако някой етикет е повреден или нечетлив, сменете го или възстановете, за да се запази ефективността му.