



МОДЕЛ: MOTO XT220


Честотна лента: 2,402-2,480 GHz

Максимална RF мощност: 6 dBm

Работна температура: 0°C-45°C


FCC ID: 2ARRB-XT220

IC: 20353-XT220




РЪКОВОДСТВО

① Сдвояване:



- Задръжте MFB за 4 секунди
- Изберете „MOTO JR300“ от Bluetooth менюто на смартфона.

② Основна информация:




Допълнителна информация:

Включете	Натиснете дълго MFB за 2 секунди
Принудително сдвояване	Натиснете дълго MFB за 4 секунди
Изключване	Натиснете дълго MFB за 4 секунди
Получаване на входящо обаждање	Единично натискане на MFB
Отхвърляне на повикване	Продължително натискане на Vol- за 2 секунди
Гласова команда	Двойно натискане на MFB
Ниска батерия	Червена светкавица

LED индикатор:

Сдвояване	Червено-синя светкавица
В режим на готовност	Синя светкавица
Зареждане	Червено стабилно
Напълно зареден	Синьо стабилно
Ниска батерия	Червена светкавица

③ Зареждане:



Заредете напълно преди употреба

Устройството може да се захранва през micro USB от всяко Съвместим с CE източник на захранване, който изпълнява европейския интерфейс, както се изисква от EN 301 489-52.

Декларация за съответствие на Обединеното кралство С настоящото MZGW декларира, че този продукт е в съответствие с изискванията маркировка на UKCA. Декларацията за съответствие може да бъде получена на motorolasound.com



A.I.&E., Adriaan Mulderweg 9-11, 5657 EM Eindhoven
Холандия.
Edco UK Ltd, 1-ви етаж, Two Chamberlain Square,
Birmingham, B3 3AX, UK.



Global V3