



SENNHEISER

HD 569

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



BG български език

Важни инструкции за безопасност

- ▷ Преди да използвате продукта, прочетете внимателно и изцяло наръчника с инструкции, ръководството за безопасност, бързите указания (както са доставени).
- ▷ Винаги давайте това указание за безопасност, когато предавате продукта на трети страни.
- ▷ Не използвайте видимо дефектен продукт.

Предотвратяване на увреждания на здравето и инциденти

- ▷ Не слушайте при висока сила на звука за дълги периоди, за да предотвратите увреждане на слуха.
- ▷ Продуктът генерира по-силни, постоянни магнитни полета, които могат да повлияят работата на сърдечни пейсмейкъри, имплантирани дефибрилатори (ICDs) и други импланти. Винаги поддържайте дистанция от поне 10 см (3,94") между компонентът на продукта, съдържащ магнит и сърдечния пейсмейкър, имплантиран дефибрилатор или друг имплант.
- ▷ Съхранявайте продукта, аксесоарите и опаковъчните части извън достъпа на деца и домашни любимци, за да предотвратите инциденти и опасност от задушаване.
- ▷ Не използвайте продукта в среда, която изисква специално внимание от вас (напр. в трафик).



Предотвратяване на повреди и неизправности на продукта

- ▷ Винаги съхранявайте вашия продукт сух и не го излагайте на екстремни температури (сешоар, отопление, продължително излагане на слънчева светлина и пр.) за да избегнете корозия или деформация.
- ▷ Използвайте само принадлежности/аксесоари/резервни части, доставено или препоръчани от Sennheiser.
- ▷ Почиствайте продукта само с мека суха тъкан.

Употреба по предназначение/надеждност

Тези слушалки са проектирани за употреба с портативни устройства и hi-fi системи. За неправилна употреба се счита, когато този продукт се използва за приложения, които не са посочени в съответния продуктов наръчник.

Sennheiser не поема отговорност за щети, произлизащи от неправомерна или неправилна употреба на продукта и на принадлежности/аксесоари.

Преди да пуснете продукта в експлоатация, моля, спазвайте съответните специфични за държавата регламенти.

Декларации на производителя

Гаранция

За този продукт Sennheiser electronic GmbH & Co. KG дава 24-месечна гаранция.

За текущите гаранционни условия, моля, посетете нашия уеб сайт на адрес www.sennheiser.com или се свържете със своя Sennheiser партньор.

В съответствие със следните изисквания

- Директива за обща продуктова безопасност (2001/95/EO)
- Съответства на Ограниченията за звуково налягане съгласно изискванията, специфични за държавата.

Декларация за съответствие на ЕС



- Директива RoHS (2011/65/EC)

Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е на разположение на следния интернет адрес: www.sennheiser.com/download.

Указания за изхвърляне

- Директива относно ОЕЕО (2012/19/EC)



Символът на зачертан контейнер на колела върху продукта, батерията/акумулатора, (ако има налични) и/или опаковката показва, че след края на експлоатационния си живот тези продукти не трябва да се изхвърлят като битов отпадък, а трябва да се предават като отделни отпадъци. За опаковките, моля, спазвайте законовите разпоредби за разделно събиране на отпадъци във Вашата страна.

За повече информация относно рециклирането на тези продукти, моля, обърнете се към Вашата общинска администрация, към общинските пунктове за събиране на отпадъци или към партньорите на Sennheiser.