




S29D Mi Sound Outdoor 30W
Външен високоговорител
54588, 54590, 54592



Ръководство за употреба




S29D Mi Sound Outdoor 30W
Външен високоговорител
54588, 54590, 54592




Ръководство за употреба

Стерео двойка




Чифт високоговорители



най-много 100 бр

Обаждания



Инструкции

Включване/изключване

Натиснете продължително бутон (⏻) за захранване за 2 секунди, за да включите високоговорителя и да започнете Bluetooth двояване или да изключите високоговорителя. Този процес включва гласови указания.

Bluetooth връзка

Когато високоговорителят е в режим на Bluetooth двояване, включете Bluetooth функциите на вашия мобилен телефон, след това изберете „Xiaomi Sound Outdoor“ от списъка за Bluetooth двояване и щракнете, за да сдвоите. Ще чуете подкана, когато двояването е успешно.

За да изключите високоговорителя, натиснете кратко бутон ⌂ 2s и високоговорителят ще превключи в режим на Bluetooth двояване.

Стерео двойка

Натиснете кратко бутон ⌂ за всеки два високоговорителя и двата близки високоговорителя ще се сдвоят автоматично и ще работят съответно като ляв и десен канал.

За да прекъснете връзката, натиснете кратко бутон ⌂ на някой от високоговорителите.


Чифт високоговорители

Натиснете дълго бутон ⌂ 3s на всеки високоговорител и всички високоговорители ще се сдвоят автоматично*. Всички високоговорители ще възпроизвеждат едно и също съдържание.

За да прекъснете връзката, натиснете продължително бутон 3s на всеки високоговорител.

*Функцията за двойка с няколко високоговорителя може да поддържа най-много 100 бр Xiaomi Sound Outdoor двойка едновременно.

Обаждания



Инструкции

Включване/изключване

Натиснете продължително бутон (⏻) за захранване за 2 секунди, за да включите високоговорителя и да започнете Bluetooth двояване или да изключите високоговорителя. Този процес включва гласови указания.

Bluetooth връзка

Когато високоговорителят е в режим на Bluetooth двояване, включете Bluetooth функциите на вашия мобилен телефон, след това изберете „Xiaomi Sound Outdoor“ от списъка за Bluetooth двояване и щракнете, за да сдвоите. Ще чуете подкана, когато двояването е успешно.

За да изключите високоговорителя, натиснете кратко бутон ⌂ 2s и високоговорителят ще превключи в режим на Bluetooth двояване.

Стерео двойка

Натиснете кратко бутон ⌂ за всеки два високоговорителя и двата близки високоговорителя ще се сдвоят автоматично и ще работят съответно като ляв и десен канал.

За да прекъснете връзката, натиснете кратко бутон ⌂ на някой от високоговорителите.

Чифт високоговорители

Натиснете дълго бутон ⌂ 3s на всеки високоговорител и всички високоговорители ще се сдвоят автоматично*. Всички високоговорители ще възпроизвеждат едно и също съдържание.

За да прекъснете връзката, натиснете продължително бутон 3s на всеки високоговорител.

*Функцията за двойка с няколко високоговорителя може да поддържа най-много 100 бр Xiaomi Sound Outdoor двойка едновременно.

Обаждания

Ако получите повикване, когато високоговорителят е свързан със смартфон, високоговорителят автоматично ще постави на пауза музиката и ще възпроизведе мелодия. Когато това се случи, натиснете кратко бутон ➡, за да отговорите; натиснете отново кратко бутон ➡, за да прекратите разговора. Натиснете дълго бутон ➡ за 2 секунди, за да отхвърлите повикването.

натиснете продължително “⌂” повече от 1s, за да превключите между мобилен телефон и високоговорител.

Други функции

Натиснете продължително бутон+ ➡ и ➡ 2s, за да изчистите списъка за сдояване и да възстановите звука по подразбиране

Светлинен индикатор

- Светлинният индикатор мига: Високоговорителят е в режим на Bluetooth двояване. Високоговорителят се зарежда.
- Светлинен индикатор свети: Високоговорителят е сдвоен с устройство, като например смартфон. Високоговорителят завърши зареждането
- Светлинният индикатор мига бързо: Два високоговорителя се търсят един друг за TWS.
- Светлинният индикатор бавно мига: Два високоговорителя се сдояват успешно, но не са свързани към смартфон или светлинен индикатор за други устройства

Важна информация за безопасност

Прочетете цялата информация за безопасност по-долу, преди да използвате вашето устройство

- Използването на неоторизирани кабели, захранващи адаптери или батерии може да причини пожар, експлозия или други рискове.
- Използвайте само разрешени аксесоари, които са съвместими с вашето устройство.
- Работният температурен диапазон на това устройство е от 0°C до 40°C. Използването на това устройство в среда извън този температурен диапазон може да го повреди.
- Ако вашето устройство е снабдено с вградена батерия, за да избегнете повреда на батерията или устройството, не се опитвайте да смените батерията сами.
- Зареждайте това устройство само с влючените или одобрени кабел и захранващ адаптер. Използването на други адаптери може да причини пожар, токов удар и да повреди устройството и адаптера.
- След като зареждането приключи, изключете адаптера както от устройството, така и от контакта. Не зареждайте устройството повече от 12 часа.
- Батерията трябва да се рециклира или изхвърли отделно от битовите отпадъци. Неправилното боравене с батерията може да причини пожар или експлозия. Изхвърлете или рециклирайте устройството, неговата батерия и аксесоарите в съответствие с местните разпоредби.
- Не разглобявайте, удряйте, мачайте или изгаряйте батерията. Ако батерията изглежда деформирана или повредена, незабавно спрете да я използвате.
- Не свързвайте нахъсо батерията, тъй като това може да причини прегряване, изгаряния или други наранявания.
- Не поставяйте батерията в среда с висока температура.
- Прегряването може да причини експлозия.
- Не разглобявайте, удряйте или мачайте батерията, тъй като това може да причини изтичане, прегряване или експлозия на батерията.

- Не изгаряйте батерията, тъй като това може да причини пожар или експлозия.
- Ако батерията изглежда деформирана или повредена, незабавно спрете да я използвате.
- Потребителят не трябва да премахва или променя батерията. Отстраняването или ремонтът на батерията трябва да се извършва само от оторизирани сервизен център на производителя.
- Пазете устройството сухо.
- Не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Ако някоя част от устройството не работи правилно, свържете се с поддръжката на клиенти на Xiaomi или занесете устройството си в оторизирани сервизен център.
- Свържете други устройства според техните ръководства с инструкции. Не свързвайте несъвместими устройства към това устройство.
- За AC/DC адаптери контактът трябва да бъде инсталиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.

ВНИМАНИЕ

- РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ СМЕНЕНА С НЕПРАВИЛЕН ТИП.
- ИЗХВЪРЛЕНЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.
- изхвърляне на батерия в огън или гореща фурна, или механично смачкване или рязане на батерия, което може да доведе до експлозия;
- оставяне на батерия в околна среда с изключително висока температура, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ;
- батерия, подложена на изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

Основни спецификации

- РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ СМЕНЕНА С НЕПРАВИЛЕН ТИП.
- ИЗХВЪРЛЕНЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.
- Продуктов модел №: MDZ-38-DB
- Поддържа: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
- Номинална изходна мощност: 1×20W, 1×10W
- Батерия: Литиево-йонна, 7.2V, 2600mAh
- Продължителност на възпроизвеждане: прикл. 12 часа (при 50% обем)
- Мощност на Bluetooth предавателя: <10dBm
- Модулация на Bluetooth предавателя: GFSK,π/4-DQPSK,8-DPSK
- Високоговорител: 2 високоговорителя
- Bluetooth версия: 5.4
- Съотношение сигнал/шум: ≥80dB
- Зареждане на батерията: 5V ≍ 3A, 2,5 часа
- Честотен диапазон: 60Hz до 20KHz

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГАРАНЦИЯ

ТОВА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАКОННА ГАРАНЦИЯ ВИ ИНФОРМИРА ЗА ВАШИТЕ ПРАВА ПО ЗАКОННАТА ГАРАНЦИЯ. ЗА ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА ВИЕ СТЕ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ЩАТ.

Продължителността и условията, свързани със законните гаранции, се определят от съответните местни закони. За повече информации относно предимствата на потребителската гаранция, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Ако сте закупили продукта директно от Xiaomi. Във всички останали случаи, моля, консултирайте се с вашия продавач. Няма гаранция, че работата на продукта ще бъде непрекъсната или без грешки. Щети, произтичащи от неспазване на инструкциите, свързани с употребата на продукта, са изключени. Ако в рамките на гаранционния период бъде открит хидруличен дефект, Продуктът ще бъде или един от тях (1) ремонтiran, (2) заменен или (3) възстановен, в зависимост от вашите права съгласно местните закони. Нормално износване, форсмажорни обстоятелства, злоупотреба или щети, причинени от небрежност или грешна на потребителя, не са гарантирани. Лицето за контакт за следпродажбено обслужване може да бъде всяко лице в оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, Xiaomi оторизирани дистрибутори или крайния продавач, който ви е продал

Обаждания

Ако получите повикване, когато високоговорителят е свързан със смартфон, високоговорителят автоматично ще постави на пауза музиката и ще възпроизведе мелодия. Когато това се случи, натиснете кратко бутон ➡, за да отговорите; натиснете отново кратко бутон ➡, за да прекратите разговора. Натиснете дълго бутон ➡ за 2 секунди, за да отхвърлите повикването.

натиснете продължително “⌂” повече от 1s, за да превключите между мобилен телефон и високоговорител.

Други функции

Натиснете продължително бутон+ ➡ и ➡ 2s, за да изчистите списъка за сдояване и да възстановите звука по подразбиране

Светлинен индикатор

- Светлинният индикатор мига: Високоговорителят е в режим на Bluetooth двояване. Високоговорителят се зарежда.
- Светлинен индикатор свети: Високоговорителят е сдвоен с устройство, като например смартфон. Високоговорителят завърши зареждането
- Светлинният индикатор мига бързо: Два високоговорителя се търсят един друг за TWS.
- Светлинният индикатор бавно мига: Два високоговорителя се сдояват успешно, но не са свързани към смартфон или светлинен индикатор за други устройства

Важна информация за безопасност

Прочетете цялата информация за безопасност по-долу, преди да използвате вашето устройство

- Използването на неоторизирани кабели, захранващи адаптери или батерии може да причини пожар, експлозия или други рискове.
- Използвайте само разрешени аксесоари, които са съвместими с вашето устройство.
- Работният температурен диапазон на това устройство е от 0°C до 40°C. Използването на това устройство в среда извън този температурен диапазон може да го повреди.
- Ако вашето устройство е снабдено с вградена батерия, за да избегнете повреда на батерията или устройството, не се опитвайте да смените батерията сами.
- Зареждайте това устройство само с влючените или одобрени кабел и захранващ адаптер. Използването на други адаптери може да причини пожар, токов удар и да повреди устройството и адаптера.
- След като зареждането приключи, изключете адаптера както от устройството, така и от контакта. Не зареждайте устройството повече от 12 часа.
- Батерията трябва да се рециклира или изхвърли отделно от битовите отпадъци. Неправилното боравене с батерията може да причини пожар или експлозия. Изхвърлете или рециклирайте устройството, неговата батерия и аксесоарите в съответствие с местните разпоредби.
- Не разглобявайте, удряйте, мачайте или изгаряйте батерията. Ако батерията изглежда деформирана или повредена, незабавно спрете да я използвате.
- Не свързвайте нахъсо батерията, тъй като това може да причини прегряване, изгаряния или други наранявания.
- Не поставяйте батерията в среда с висока температура.
- Прегряването може да причини експлозия.
- Не разглобявайте, удряйте или мачайте батерията, тъй като това може да причини изтичане, прегряване или експлозия на батерията.

- Не изгаряйте батерията, тъй като това може да причини пожар или експлозия.
- Ако батерията изглежда деформирана или повредена, незабавно спрете да я използвате.
- Потребителят не трябва да премахва или променя батерията. Отстраняването или ремонтът на батерията трябва да се извършва само от оторизирани сервизен център на производителя.
- Пазете устройството сухо.
- Не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Ако някоя част от устройството не работи правилно, свържете се с поддръжката на клиенти на Xiaomi или занесете устройството си в оторизирани сервизен център.
- Свържете други устройства според техните ръководства с инструкции. Не свързвайте несъвместими устройства към това устройство.
- За AC/DC адаптери контактът трябва да бъде инсталиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.

ВНИМАНИЕ

- РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ СМЕНЕНА С НЕПРАВИЛЕН ТИП.
- ИЗХВЪРЛЕНЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.
- изхвърляне на батерия в огън или гореща фурна, или механично смачкване или рязане на батерия, което може да доведе до експлозия;
- оставяне на батерия в околна среда с изключително висока температура, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ;
- батерия, подложена на изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

Основни спецификации

- РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ СМЕНЕНА С НЕПРАВИЛЕН ТИП.
- ИЗХВЪРЛЕНЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.
- Продуктов модел №: MDZ-38-DB
- Поддържа: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
- Номинална изходна мощност: 1×20W, 1×10W
- Батерия: Литиево-йонна, 7.2V, 2600mAh
- Продължителност на възпроизвеждане: прикл. 12 часа (при 50% обем)
- Мощност на Bluetooth предавателя: <10dBm
- Модулация на Bluetooth предавателя: GFSK,π/4-DQPSK,8-DPSK
- Високоговорител: 2 високоговорителя
- Bluetooth версия: 5.4
- Съотношение сигнал/шум: ≥80dB
- Зареждане на батерията: 5V ≍ 3A, 2,5 часа
- Честотен диапазон: 60Hz до 20KHz

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГАРАНЦИЯ

ТОВА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАКОННА ГАРАНЦИЯ ВИ ИНФОРМИРА ЗА ВАШИТЕ ПРАВА ПО ЗАКОННАТА ГАРАНЦИЯ. ЗА ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА ВИЕ СТЕ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ЩАТ.

Продължителността и условията, свързани със законните гаранции, се определят от съответните местни закони. За повече информации относно предимствата на потребителската гаранция, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Ако сте закупили продукта директно от Xiaomi. Във всички останали случаи, моля, консултирайте се с вашия продавач. Няма гаранция, че работата на продукта ще бъде непрекъсната или без грешки. Щети, произтичащи от неспазване на инструкциите, свързани с употребата на продукта, са изключени. Ако в рамките на гаранционния период бъде открит хидруличен дефект, Продуктът ще бъде или един от тях (1) ремонтiran, (2) заменен или (3) възстановен, в зависимост от вашите права съгласно местните закони. Нормално износване, форсмажорни обстоятелства, злоупотреба или щети, причинени от небрежност или грешна на потребителя, не са гарантирани. Лицето за контакт за следпродажбено обслужване може да бъде всяко лице в оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, Xiaomi оторизирани дистрибутори или крайния продавач, който ви е продал

