

Agile Solo快速指引

62*68.5mm

Благодарим Ви, че закупихте оригинален продукт TOZO.
За най-новите продукти, части и аксесоари,
моля посетете www.tozostore.com
За съдействие: Email: info@tozostore.com

RoHS CE

4

Нулиране

Ако случайно работи само една слушалка или вдвояването е неуспешно, моля нулирайте устройството:

1. Изтрийте всички записи [TOZO Agile Solo] в Bluetooth на телефона си, след това изключете Bluetooth.
2. Докато слушалките са в кутията, натиснете и задръжте сензорния панел за 8 секунди, за да нулирате; или извадете слушалките от кутията и бързо докоснете двукратно всяка слушалка. Нулирането е готово, когато светлините на двете слушалки мигат синхронно.

Забележка: Ако нулирането не успее, моля повторете стъпките по-горе.



5

Зареждане


Заредете кутията чрез USB-C конектор. (USB-C кабел е включен)

< 80%: Червена дишща светлина
80%~100%: Бяла дишща светлина
100%: Бяла светлина свети постоянно

Не поставяйте мокри слушалки в зарядната кутия, изсушете напълно слушалките преди зареждане.



TOZO®



Agile Solo

Кратко ръководство

1

Сдвояване и носене

Сдвояване чрез Bluetooth

1. Извадете двете слушалки от зарядната кутия — белият индикатор мига бавно. (режим на сдвояване)
2. Потърсете името за сдвояване [TOZO Agile Solo] и го изберете на мобилния си телефон.



Носене



Изберете правилния размер


Correct Wearing

Правилно носене



- Накрайникът сочи надолу.
- Завертете слушалките обратно към ухото, за да прилягат плътно.

Неправилно носене



- Накрайникът, насочен нагоре, е неправилен начин за носене на слушалките.

2

Интелигентен сензорен контрол

EN | JP | DE | FR | IT | ES | NL | RU

X1: натиснете веднъж X2: два пъти X3: три пъти Задръжте: 2 секунди

X2 Предидуща песен
Vorherigeslied | Chansonprécédente |
Canzone precedente | Canción anterior |
Vorig nummer | Föregående låt

Hold По-тихо
Lautstärke runter | Baisser le volume |
Volume basso | Bajavolumen |
Volume vermindern | Säknivolyimen

X1 Старт/Пауза
Spielen/Pause | Jouer/Pause |
Giocare a/Pausa | Tocar/Pausa |
Toneelstak/Pauze | Spela/Paus

Hold Затваряне
Auflegen | Raccrocher |
Appendere | Colgar |
Ophangen | Lägga på

X3 Активиране на гласов асистент
Aktivieren Sie den Sprachassistenten | Activer l'assistant vocal | Attiva l'assistente vocale |
Activar el asistente de voz | Activeerde stemassistent | Aktiveraröstassistenten

X2 Следваща песен
Nächsteslied | Chansonprochaine |
Canzone prossima | Canción siguiente |
Volgende nummer | Nästa låt

Hold По-силно
Lauter | Monter le son |
Alza il volume | Sube el volumen |
Volume omhoog | Høj voymen

X1 Отговор
Antworten | Réponse |
Rispondere | Responder |
Antwoorden | Svar

Hold Отхвърляне
Afwijzen | Neiger |
Rifutare | Rechazar |
Afwijzen | Avvisa

3

Вкл./Изкл.



Вкл.
Включване:
Извадете слушалките от зарядната кутия, или задръжте 3 секунди.
Изключване:
Поставете слушалките обратно в зарядната кутия, или задръжте 5 сек.

Ein:
Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladekoffer; oder 3 Sekundengedrückt halten.
Ausschalten:
Legen Sie die Ohrhörer wieder in das Ladeetui; oder 5 Sekundengedrückt halten.

Accensione:
Estrarre gli auricolari dall'acustodiatore; oppure tieni premuto per 3 secondi.
Spegni:
Rimetti gli auricolari nell'acustodiatore; oppure tieni premuto per 5 secondi.

Accensione:
Haal de oordopjes uit de oplaadcasette; of houd 3 seconden ingedrukt.
Uitschakelen:
Plaats de oordopjes terug in de oplaadcasette; of houd 5 seconden ingedrukt.

電源オン:
充電ケースからイヤホンを取り出します。または、3秒間押し続けます。
電源を切る:
イヤホンを充電ケースに戻します。または、5つのセンソンドを押し続けます。

Allumer:
Sortez les écouteurs de l'étui de chargement; ou appuyez et maintenez 3 secondes.
Eteindre:
Remettez les écouteurs dans l'étui de chargement; ou appuyez et maintenez 5 secondes.

Encendido:
Saque los auriculares del estuche de carga; o mantenga presionado 3 segundos.
Apagado:
Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga; o mantenga presionado 5 segundos.

Ström på:
Ta ut öronsnäckorna från laddningsfodralet; eller tryck och håll ned 3 sekunder.
Stäng av:
Sätt tillbaka öronsnäckorna i laddningsfodralet; eller tryck och håll ned 5 sekunder.