

Creative Zen Hybrid

(Model No: EF1010)

Информация за безопасност и регулации

Прочетете тези инструкции внимателно и изцяло, преди да използвате продукта. Запознайте се със следната информация, за да използвате продукта си безопасно и да намалите риска от токов удар, късо съединение, повреда, пожар, нарушаване на слуха или други опасности. Неправилното експлоатиране може да анулира гаранцията за вашия продукт. За повече информация прочетете гаранцията, придружаваща вашия продукт.

- Винаги дръжте продукта сух и не го излагайте на екстремни температури (фенер, отоплител, удължено излагане на слънце и др.), за да избегнете корозия или деформация.
- Не излагайте вашия продукт на вода и влага. Ако вашият продукт е устойчив на влага, внимавайте да не го потапяте във вода или го излагате на дъжд.
- Зареждайте продуктите с вградени презареждащи се батерии при околна температура между 10 и 40°C / 50 и 104°F.
- Когато не използвате продукта за продължителен период от време, редовно зареждайте вградената му презареждаща се батерия (приблизително на всеки 3 месеца).
- Изхвърлянето на батерия в огън или гореща фурна, или механично счупване или рязане на батерия, може да доведе до експлозия.
- Оставяне на батерия на изключително висока температура, може да доведе до експлозия или изтичане на запалими течности или газове.
- Батерия, подложена на изключително ниско въздушно налягане, може да доведе до експлозия или изтичане на запалими течности или газове.
- Използвайте само приставки / аксесоари / резервни части, предоставени или препоръчани от Creative.
- Не поставяйте слушалките твърде дълбоко в ушите си и никога не ги вкарвайте без тапи за уши. Винаги изваждайте слушалките бавно и внимателно от ушите си.
- Почиствайте продукта само с мека, суха кърпа.
- Не разглобявайте или опитвайте да поправите вашия продукт.
- Не пробивайте, счупвайте или запалвайте вашия продукт.
- Дръжте продукта си далеч от силни магнитни обекти.
- Дръжте продукта, аксесоарите и частите от опаковката извън обсега на деца и домашни любимци, за да предотвратите инциденти. Риск от поглъщане и задавяне.

Предупреждение за опасност от задавяне

Този продукт и неговите аксесоари могат да съдържат малки части, които трябва да се държат далеч от децата.



ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ - Малки части
Не е подходящо за деца под 3 години.