



HD 569

Инструкция за употреба

Предназначение

Слушалките са предназначени за лично слушане на аудио съдържание чрез свързване към съвместими аудио устройства (смартфон, компютър, таблет, аудио плеър).

Начин на употреба

- Свържете слушалките към съответното устройство (чрез кабел или безжична връзка, ако е приложимо).
- Поставете слушалките в/върху ушите си удобно.
- Стартирайте възпроизвеждане на аудио от свързаното устройство.
- Регулирайте силата на звука от устройството.

Предупреждения за безопасност

- Не използвайте слушалките при прекалено силен звук – продължителното слушане на висока сила на звука може да доведе до увреждане на слуха.
- Не използвайте слушалките в ситуации, изискващи повишено внимание (напр. при управление на превозни средства или при движение по улици).
- Дръжте продукта далеч от деца.
- Не излагайте слушалките на влага, вода или екстремни температури.
- Не разглобявайте продукта.

Поддръжка

- Почиствайте слушалките със суха, мека кърпа.
- Не използвайте агресивни почистващи препарати.
- Съхранявайте продукта на сухо място.

Изхвърляне

- Не изхвърляйте продукта с битовите отпадъци.
- Предайте го в подходящ пункт за електронни отпадъци, съгласно действащото законодателство.