

Инструкции за безопасност

I. Общ преглед на продукта

1. **Име на продукта:** AeroSound3
2. **Модел на продукта:** T11147
3. **Предназначение на продукта:** AeroSound3 е чифт Bluetooth слушалки, предназначени за слушане на музика.

II. Мерки за безопасност

(A) Общи съвети за безопасност

1. Прочетете внимателно тези инструкции за безопасност преди употреба на продукта и ги запазете за бъдеща справка.
2. Уверете се, че всички оператори са получили съответното обучение и са запознати с начина на работа и мерките за безопасност на продукта.
3. Продуктът трябва да се използва при посочените условия на околната среда. Избягвайте употребата му в опасни среди, като влажни, високотемпературни, запалими или взривоопасни среди.
4. Поддържайте зоната около продукта чиста и избягвайте натрупването на предмети и отпадъци, за да предотвратите риск от спъване или пожар.

(B) Електрическа безопасност

1. Продуктът трябва да бъде свързан към електрически контакт, който отговаря на местните електрически стандарти, като контактът трябва да има добра защита чрез заземяване.
2. Не използвайте повреден или остарял захранващ кабел. Ако установите, че захранващият кабел е повреден, прекъснат и др., незабавно го сменете.
3. Дръжте ръцете си сухи при включване и изключване на щепсела, за да избегнете риск от токов удар.
4. Не извършвайте почистване, поддръжка или ремонт, когато продуктът е включен към захранването, освен ако не е посочено друго.

(C) Радиочестотна безопасност

1. Тези Bluetooth слушалки използват радиочестотна (RF) технология. Радиочестотните емисии от слушалките са в рамките на ограниченията, определени от съответните стандарти. Въпреки това, от съображения за

безопасност, не използвайте слушалките на места, където употребата на безжични устройства е забранена, като някои болници, бензиностанции и самолети.

2. Когато използвате слушалките, дръжте ги далеч от чувствителни електронни устройства, тъй като радиочестотните сигнали могат да попречат на нормалната им работа.

(D) Механична безопасност

1. Не докосвайте движещите се части на слушалките по време на употреба, за да избегнете риск от прищипване или заплитане.
2. При слушалки с подвижни части се уверете в безопасността на хората наоколо по време на работа, за да избегнете удар от движещите се части.
3. Редовно проверявайте дали механичните части на продукта са разхлабени, износени и др. При наличие на неизправност ги ремонтирайте или подменете своевременно.

III. Инструкции за работа

(A) Сдвояване и свързване

1. Включете Bluetooth функцията на устройството, което искате да свържете, например мобилен телефон или таблет.
2. Слушалките ще се сдвоят автоматично, когато кутията за зареждане бъде отворена.
3. На устройството, което ще бъде свързано, потърсете налични Bluetooth устройства и изберете името на тези слушалки от списъка. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса на сдвояване и свързване.

(B) Включване/изключване

1. Слушалките ще се включат, когато бъдат извадени от кутията за зареждане.
2. За да изключите слушалките, натиснете слушалките за 10 секунди, докато светлинният индикатор изгасне.

(C) Регулиране на силата на звука

1. Използвайте бутоните за сила на звука на слушалките, за да регулирате нивото на звука според нуждите си. Конкретният начин на работа може

да варира в зависимост от модела на слушалките.

2. Когато регулирате силата на звука, не я задавайте твърде високо, за да избегнете увреждане на слуха.

IV. Поддръжка и грижа

1. Редовно почиствайте слушалките с мека, суха кърпа, за да ги поддържате чисти и без замърсявания.
2. Избягвайте използването на агресивни химикали или абразивни материали за почистване на слушалките, тъй като те могат да повредят повърхността или компонентите.
3. Съхранявайте слушалките на сухо и хладно място, когато не се използват, за да предотвратите повреди от влага, топлина или физически удар.
4. Ако слушалките не се използват дълго време, препоръчително е батерията да се зарежда редовно, за да се поддържа нейната производителност.

V. Действия при аварийни ситуации

1. При аварийни ситуации, като пожар, токов удар или неизправност, незабавно натиснете бутона за аварийно спиране (ако има такъв) и прекъснете захранването.
2. Ако някой е пострадал, незабавно се обадете на местния номер за спешни случаи и окажете необходимата първа помощ според състоянието на пострадалия, докато чакате пристигането на спасителните екипи.
3. След възникване на аварийна ситуация уведомете своевременно съответните отдели и лица и запазете мястото на инцидента за разследване и обработка.

VI. Етикети и маркировки

1. Върху слушалките са поставени необходимите етикети и маркировки за безопасност, като предупредителни етикети, етикети за опасност и етикети с инструкции за работа. Операторите трябва внимателно да прочетат и спазват изискванията на тези етикети и маркировки.
2. Ако етикетите или маркировките са повредени, нечетливи и др., подменете ги или ги поправете своевременно, за да се гарантира тяхната ефективност.