



HDB 630

Модел: HDBT

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



SENNHEISER



ВГ Български

Важни инструкции за безопасност

- Внимателно прочетете цялото ръководство за експлоатация, инструкциите за безопасност, краткото ръководство (в зависимост от обхвата на доставка), преди да почнете да използвате продукта.
- Предавайте продукта на трети лица винаги заедно с тези инструкции за безопасност.
- Не ползвайте продукта, ако е явно повреден или издава силни, необичайни (свирици или бибкащи) звуци.
- Използвайте продукта само в среда, където е разрешена безжична Bluetooth® технология.

Предотвратяване на увреждане на здравето и инциденти

- Не слушайте дълго време с висока сила на звука, за да избегнете увреждане на слуха.
- Продуктът създава сравнително силни постоянни магнитни полета, които могат да нарушат функцията на пейсмейкъри, имплантирани дефибрилатори (ICD) и други импланти. Винаги дръжте компонентите на продукта, в които са разположени магнитите, най-малко на 10 cm разстояние от пейсмейкъри, имплантирани дефибрилатори или други импланти.
- Дръжте частите на продукта, опаковката и принадлежностите далеч от деца и домашни любимци, за да предотвратите инциденти. Опасност от поглъщане и задушаване.
- Не използвайте продукта, ако средата, в която се намирате, изисква специално внимание (напр. в улично движение). Най-вече активното шумозаглушаване на продукта може да потисне околните шумове или много да промени предупредителните сигнали в акустичен план.

Предотвратяване на щети по продукта и на неизправности

- Поддържайте продукта винаги сух и не го излагайте нито на екстремно ниски, нито на екстремно високи температури (сешоар, отопление, продължително излагане на слънчево облъчване и т.н.), за да предотвратите образуване на корозия и деформации. Нормалната работна температура е от 0°C до 40°C.
- Не използвайте, ако са потопени в течност.
- Не закривайте отвора на микрофона на активното шумозаглушаване от външните страни на ушните мици, за да избегнете силен, необичаен (свирици или бибкащи) шум и за да гарантирате идеално шумозаглушаване.
- Използвайте само допълнителни уреди/аксесоари/резервни части, които са доставени или препоръчани от Sonova Consumer Hearing GmbH.
- Почиствайте продукта само с мека, суха кърпа.

Инструкции за безопасност за литиеви батерии



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При неправилна или нецелесъобразна употреба е възможно протичане на батериите. В отделни случаи има опасност от:

- Експлозия
- Образуване на дим и/или газ
- Развиване на топлина и огън
- Увреждане на здравето и/или околната среда



Използвайте само препоръчаните от Sonova Consumer Hearing батерии и подходящи зарядни устройства.



Не зареждайте продукта/батериите без надзор.



Зареждайте батериите само при температура на околната среда от 10 °C до 40 °C.



Не зареждайте продукта/батериите във влажна среда. Уверете се, че буксата за зареждане не е влажна и замърсена.



Не загрявайте продукта/батериите над 60 °C. Избягвайте излагане на слънце и не хвърляйте продукта/батериите в огън.



След употреба изключвайте продуктите, захранвани с батерии.



Зареждайте продукта/батериите регулярно, дори ако не се ползва за дълги периоди (на около 3 месеца).



Избягвайте продължителен контакт на кожата с продукта, батерията, зарядното устройство или кабела за зареждане, когато той е свързан към електрическата мрежа. Тези компоненти може да се нагреят по време на процеса на зареждане и да причинят кожно възпаление.



Слушалките/устройствата се изхвърлят само в специализиран кош за отпадъци, а не в стандартен кош за отпадъци. Предавайте дефектни продукти, включително батерията, само в пунктовете за събиране или при вашия специализиран дилър, за да може да бъде рециклиран.

Указания относно събирането и обработването на данни и актуализации на фърмуера

Този продукт съхранява индивидуални настройки, като сила на звука и Bluetooth адреси на двоечни устройства. Тези данни са нужни за експлоатацията на продукта и не се предават на Sonova Consumer Hearing GmbH или на ангажирани от Sonova Consumer Hearing GmbH предприятия, нито се обработват от тях.

Като използвате интернет връзка, можете да актуализирате безплатно фърмуера на продукта с приложението „Sennheiser Smart Control“. Когато устройството, на което е инсталирано приложението, се свърже с интернет, на сървъра на Sonova Consumer Hearing GmbH автоматично се предават и там се обработват следните данни, нужни за предоставянето и прехвърлянето на актуализациите на фърмуера: Хардуерен идентификатор, номер на подверсията на хардуера, версия на фърмуера на продукта, тип и версия на операционната система (Android, iOS), версия на приложението. Данните се използват само с цел осигуряване и прехвърляне на актуализации на фърмуера и не се записват трайно. В случай че тези данни не трябва да се предават и обработват, не свързвайте устройството с интернет.

Употреба по предназначение/отговорност

Тези слушалки са предназначени за употреба с Bluetooth съвместими устройства за безжична аудио комуникация, като възпроизвеждане на музика и телефонни разговори чрез безжична Bluetooth технология. Приема се, че продуктът не се използва по предназначение, ако го ползвате по начин, различен от описания в прилежащата му документация.

Sonova Consumer Hearing GmbH не поема отговорност в случай на злоупотреба или неправилна употреба на продукта или допълнителните устройства/аксесоари.

Sonova Consumer Hearing GmbH не носи отговорност за повреди на USB устройства, които не са съвместими с USB спецификациите.

Sonova Consumer Hearing GmbH не носи отговорност за повреди в резултат от прекъсване на връзката вследствие на изтощени или остарели батерии, или на излизане извън Bluetooth обхвата.

Преди пускане на продукта в експлоатация задължително трябва да се вземат предвид специфичните за всяка държава разпоредби.

Декларация на производителя

Повече информация относно регулаторното съответствие ще намерите в приложението.

Гаранция

Sonova Consumer Hearing GmbH дава гаранция 24 месеца за този продукт.

Можете да видите приложимите в момента гаранционни условия в интернет на адрес www.sennheiser-hearing.com/warranty или при вашия партньор на Sonova Consumer Hearing.

В съответствие със следните изисквания

- Регламент относно общата безопасност на продуктите (ЕС) 2023/988
- Е съответствие с националните ограничения на силата на звука.

Декларация за съответствие на ЕС

- Регულიране на батерия (ЕС) 2023/1542
- Директива RoHS (2011/65/EC)



С настоящото, Sonova Consumer Hearing GmbH декларира, че радиосъоръженията от тип CX200TW1 (CX200TW1 R, CX200TW1 L, CX200TW1 C) съответстват на Директивата за радиосъоръженията (2014/53/EC).

Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е на разположение на следния интернет адрес: www.sennheiser-hearing.com/download.

Указания за изхвърляне

- Директива относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори (2006/65/EC и 2013/56/EC)
- Директива относно OEE (2012/19/EC)



Символът със задръскан контейнер на колела на продукта, батерията/акумулаторната батерия (ако има такава) и/или на опаковката, указва че тези продукти не трябва да бъдат изхвърляни заедно с домакински отпадъци, а в края на експлоатационния им живот, трябва да бъдат изхвърляни отделно. За изхвърляне на опаковката, моля, спазвайте правните регламенти за разделяне на отпадъци, приложими във Вашата държава.

държава. неправилното изхвърляне на опаковъчни материали може да навреди на Вашето здраве и на околната среда.

Разделното събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, батерии/акумулаторни батерии (ако е приложимо) и опаковки се използва за промотиране на повторната употреба и предотвратяване негативните ефекти, причинени от напр. потенциално опасните субстанции в тези продукти. Моля, рециклирайте електрически и електронни устройства и батерии/акумулаторни батерии в края на техния полезен живот, за да направите ценните материали, които се съдържат, годни за използване и да избегнете замърсяване на околната среда.

Ако батериите/акумулаторните батерии могат да бъдат извадени, без да ги унищожавате, вие сте длъжни да ги изхвърлите отделно (за безопасно изваждане на батерии/акумулаторни батерии, вижте ръководството за експлоатация на продукта). Бъдете особено внимателни, когато боравите с батерии/акумулатори, съдържащи литий, тъй като те крият специални рискове като пожар и/или опасност от задавяне с клетки на батериите. Намалете разхода на батерии, доколкото е възможно, като използвате батерии с по-дълъг живот или акумулаторни батерии. Допълнителна информация относно рециклиране на тези продукти можете да получите от Вашата общинска администрация, от общинските центрове за събиране на отпадъци или от партньор на Sonova Consumer Hearing. Можете, също така, да върнете електрически или електронни устройства на дистрибуторите, които са длъжни да ги приемат обратно. С настоящото Вашето съдействие е важно за предпазването на околната среда и общественото здраве.