



# CREATIVE® SoundBLASTER GS3



Quick Start Guide  
使用产品前请阅读使用说明  
Model No. / 型號 / 型号: MF8465


PN: 03MF846500000 Rev B

## ПРЕГЛЕД



- 1 RGB светлина
- 2 LED индикатор
- 3 Мултифункционален бутон (Bluetooth® свързаност / превключване на източник)
- 4 Бутон SuperWide™
- 5 RGB бутон
- 6 Копче за сила на звука
- 7 3,5 mm изходен порт за слушалки
- 8 USB-C порт (захранване и аудио)
- 9 3,5 mm AUX входен порт

## СВЪРЗВАНЕ



КОНТРОЛИ		
2s	<b>ON / OFF</b>	i) Включване: Изходен цвят ii) Изключване: Постоянно червено
x1	USB AUDIO → Bluetooth → AUX INPUT	iii) USB аудио: пълно лилаво iv) Bluetooth: Постоянно синьо v) AUX вход: Постоянно зелено
2s		vi) Bluetooth двояване: мигащо синьо vii) Bluetooth двоени: Постоянно синьо
x1	<b>SUPER WIDE ON / OFF</b>	viii) SuperWide Включен: мигащо бяло ix) SuperWide Изкл.: Мигащо жълто
2x	VOICE PROMPT ON / OFF	N / A
		N / A

x1	x)	N / A
2s	xi) Enter Brightness Control Mode	xii) Brightness Control: Pulsing White
x1	xiii) Exit Brightness Control Mode	N / A

**АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ФЪРМУЕРА**  
Ако има налична актуализация, посетете [creative.com/support/SBGS3](http://creative.com/support/SBGS3), за да изтеглите файла на фирмуера. За извършване на това действие е необходим компютър.

**ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**  
*Bluetooth Version: Bluetooth 5.4*  
**Operating Frequency:** 2402–2480 MHz  
**Operating Range:** Up to 10m / 33 ft, measured in open space. Walls and structures may affect range of device  
**Maximum RF Output Power:** 9 dBm  
**Soundbar Input rating:** 5V = 3A  
**Maximum Operating Temperature:** 45°C  
**Note:** Compliance markings are located at the bottom of the product

**ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**  
Моля, посетете [creative.com/compliance/SBGS3](http://creative.com/compliance/SBGS3) за потребителя ръководство, информация за безопасност и нормативна информация.  
Моля, посетете [creative.com/support/SBGS3](http://creative.com/support/SBGS3) за всички останали поддръжка, свързана с вашия продукт.


**EAC** ТИП ОБОРУДОВАНИЯ: звуковая панель  
Номер Модель, торговая марка: MF8465, Creative  
Питание: 5V = 3A  
Производитель: Creative Labs Pte. Ltd.  
Страна происхождения: Китай

Для информации о продукте и логаритми, пожалуйста, посмотрите гарантийный талон из комплекта поставки ата производства (месяц и год): Указана на упаковке.

Данное устройство отвечает требованиям  
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011  
"Электромагнитная совместимость технических средств" утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016) ПРИНЯТ Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. N. 113

## НУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ



Press and hold the Multifunction button for 8 seconds to perform Master Reset. Upon completion, a voice prompt will be triggered, "Reset To Factory Default", and the soundbar will revert to its default state.

# CREATIVE®

REGISTER YOUR PRODUCT

[www.creative.com/register](http://www.creative.com/register)

TECHNICAL SUPPORT

[www.creative.com/support](http://www.creative.com/support)

**РЕГИСТРАЦИЯ И ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТА**

Регистрирането на вашия продукт гарантира, че получавате най-подходящото обслужване и продуктова поддръжка на разположение. Можете да регистрирате вашия продукт на [creative.com/register](http://creative.com/register). Моля, имайте предвид, че вашата гаранция правата не зависят от регистрацията.

Създайте гаранция включваща хардуерен продукт с марка Creative („Продукт“) срещу дефекти в материалите и изработката („Дефект“) за дванадесет (12) месеца (за Европейския съюз, двадесет и четири (24) месеца (с изключение на всички изключения), при определени изключения, както е посочено в Директива на ЕС 1999/44/ЕС) от датата на закупуване. Ограничената хардуерна гаранция на Creative („Гаранция“) не покрива (но не се ограничава до) консумативи, като батерии или защитни покрития, които покриват своето състояние са свързани с времето, нормално износване, злоупотреби или злоупотреби. Трябва да предоставите творческо доказателство за първоначалната покупка на продукта с дата и детайлизацията на всяка батерия, за да отговорите на условията за Гаранцията. Ако е възможно Дефект и бъде получена валидна рекламация по време на пролонгиран гаранционен период, Creative по свое усмотрение ще обслужва продукта без заплащане, като използва нови или обикновени резервни части по наши условия. Гаранционните предпасти са в допълнение към правата, предоставяне съгласно местните закони за защита на потребителите.

Само за Австралия: Нашите стони се доставят с гаранции, които не могат да бъдат изключени съгласно австралийската Потребителско право. Имате право на замяна или възстановяване на сумата при сериозна повреда и на обезщетение за всякакви други разумно предвидими загуби или щети. Вие също имате право да припозавате стоните ремонтирани или замянени, ако стоните не са с приемливо качество и повредата не представлява голям провал. Стоиците, предоставени за ремонт, могат да бъдат замянени с обикновени стони от същия тип вместо да се ремонтират. Обикновените части могат да се използват за ремонт на стоните. (Адрес: Creative Technology Ltd, 31 International Business Park, #03-01, Singapore 609021. Телефон: +65 6895 4101 (прилагат се стандартни такси за международни разговори.))

[EN] За пълните условия и подробна информация относно Гаранцията, моля посетете [creative.com/compliance/SBGS3](http://creative.com/compliance/SBGS3) или сканирайте QR кода. Отпечатано копие е достъпно при поискване до Creative Labs, Inc., 1900 McCarthy Boulevard, Suite 103, Milpitas, CA 95035.