

Инструкции за безопасност за SoundGo

I. Обща информация за продукта

1. Име на продукта: Bluetooth високоговорител
2. Модел на продукта: SoundGo
3. Предназначение на продукта: Безжичен високоговорител чрез Bluetooth за лично забавление на закрито и на открито.

II. Мерки за безопасност

(A) Обща безопасност

1. Прочетете внимателно тези инструкции преди употреба и ги запазете за бъдеща справка.
2. Използвайте устройството само по предназначение за възпроизвеждане на аудио; не го модифицирайте и не го използвайте за други цели.
3. Работете с устройството при нормални условия на околната среда: избягвайте висока влажност, висока температура, пряка слънчева светлина, запалими или взривоопасни среди.
4. Поставете устройството върху стабилна, равна и нехлъзгава повърхност, за да предотвратите падане или преобръщане.
5. Осигурете свободна вентилация около високоговорителя; не блокирайте отворите и не го поставяйте върху меки повърхности (легла, дивани, килими), които могат да възпрепятстват въздушния поток.

6. Дръжте далеч от бебета и малки деца, за да се избегне оплитане, задушаване или нараняване.

(B) Електрическа безопасност и безопасност при зареждане

1. Използвайте само предоставения от производителя кабел за зареждане и сертифициран захранващ адаптер, съответстващ на номиналното напрежение и ток на продукта.
 1. Свързвайте само към заземени стандартни електрически контакти; не претоварвайте контакти или удължители.
 2. Проверявайте редовно кабела за зареждане и щепсела; сменете ги незабавно, ако са повредени, протрити или с оголени проводници.
 3. Дръжте ръцете си сухи при включване или изключване на зарядното устройство, за да предотвратите токов удар.
 4. Не използвайте, не зареждайте и не оставяйте устройството включено без надзор в близост до вода, източници на топлина или запалими материали.
 5. Изключвайте от контакта по време на гръмотевични бури или когато устройството няма да се използва продължително време.
 6. Не разглобявайте, не пробивайте, не смачквайте и не предизвиквайте късо съединение на вградената батерия; съществува риск от пожар, експлозия или теч.
 7. Избягвайте излагането на батерията на екстремна топлина, открит пламък или пряка слънчева светлина.

(C) Безопасност при радиочестоти (RF)

1. Това устройство използва Bluetooth радиотехнология; емисиите отговарят на приложимите стандарти.
2. Не използвайте устройството на места, където безжичните устройства са забранени, като самолети, болници или бензиностанции.
3. Поддържайте разстояние от чувствително електронно оборудване (пейсмейкъри, слухови апарати, медицински устройства), за да избегнете смущения.
4. Не правете неоторизирани промени или модификации; това може да отмени правото за експлоатация и да увеличи риска от смущения.

(D) Физическа и механична безопасност

1. Не изпускайте, не удряйте и не подлагайте високоговорителя на силен удар или вибрации.
2. Не поставяйте тежки предмети върху високоговорителя и не дърпайте корпуса със сила.
3. Проверявайте редовно за пукнатини, деформации, разхлабени части или необичаен шум; прекратете употребата и потърсете сервиз при поява на дефекти.
4. Не поставяйте чужди предмети в решетките на високоговорителя, портовете или бутоните.

III. Инструкции за работа

(A) Зареждане

1. Свържете предоставения кабел за зареждане към порта за зареждане на високоговорителя и към съвместим захранващ адаптер.
2. Индикаторът за зареждане светва по време на зареждане и изгасва или променя цвета си при пълно зареждане.
3. Изключете кабела след зареждане; не презареждайте устройството.

(B) Включване / изключване

1. Натиснете и задръжте бутона за захранване за 2–3 секунди, за да включите устройството; индикаторът започва да мига.
2. Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3–5 секунди, за да изключите устройството; индикаторът изгасва.
3. Високоговорителят може да се изключи автоматично след период на неактивност, за да пести батерия.

(C) Bluetooth сдвояване и свързване

1. Активирайте Bluetooth на телефона, таблета или друго аудио устройство.
 1. Включете високоговорителя; той автоматично влиза в режим на сдвояване (индикаторът мига бързо).
 2. Потърсете и изберете името на високоговорителя в Bluetooth списъка на вашето устройство.
 3. Следвайте указанията на екрана, за да завършите свързването; индикаторът свети постоянно при успешно свързване.

(D) Сила на звука и възпроизвеждане

1. Регулирайте силата на звука чрез бутоните Volume +/- на високоговорителя.
2. Използвайте бутоните Play/Pause, Previous и Next за основно управление на възпроизвеждането.

IV. Поддръжка и грижа

1. Почиствайте само с мека, суха кърпа. Не използвайте вода, алкохол, разреждател, бензен или абразивни почистващи препарати.
2. Дръжте устройството далеч от влага, прах, масла и химикали.
3. Съхранявайте на хладно и сухо място, когато не се използва.
4. При дългосрочно съхранение заредете батерията до приблизително 50% и я презареждайте на всеки 2–3 месеца, за да се поддържа добрата работа.
5. Не се опитвайте сами да разглобявате, ремонтирате или модифицирате продукта; всички сервизни дейности трябва да се извършват от квалифициран персонал.

V. Действия при аварийни ситуации

1. В случай на прегряване, странна миризма, дим, деформация или проникване на течност:
 1. Незабавно изключете високоговорителя
 2. Изключете кабела за зареждане
 3. Преместете устройството на безопасно място, далеч от запалими материали

4. Не докосвайте устройството и не се опитвайте да го ремонтирате
2. В случай на пожар, токов удар или нараняване:
 1. Незабавно прекъснете захранването
 2. Обадете се на местните аварийни служби
 3. Окажете първа помощ при необходимост, докато чакате помощ
4. Не използвайте устройството отново, докато не бъде проверено и ремонтирано от оторизиран персонал.

VI. Етикети и маркировки

1. Високоговорителят е обозначен с предупреждения за безопасност, сертификационни лога и електрически характеристики.
2. Спазвайте всички етикети и маркировки; не ги покривайте и не ги премахвайте.
3. Сменете или поставете отново етикетите, ако са повредени, отлепени или нечетливи.

VII. Изхвърляне

1. Не изхвърляйте устройството като битов отпадък. Вградената батерия и електронните компоненти изискват правилно рециклиране.
2. Предайте устройството в определени пунктове за събиране или се свържете с местните власти за инструкции за рециклиране.
3. Спазвайте регионалните разпоредби за изхвърляне на WEEE и батерии.