

Creative Pebble Plus

(Model No: MF0480)

Безопасност и Нормативна Информация

Прочетете тези инструкции внимателно и изцяло, преди да използвате продукта. Обърнете се към следната информация за безопасно използване на вашия продукт и за намаляване на вероятността от токов удар, късо съединение, повреда, пожар, увреждане на слуха или други опасности. Неправилното боравене може да анулира гаранцията за вашия продукт. За повече информация прочетете гаранцията, налична за вашия продукт.

- Винаги дръжте продукта сух и не го излагайте на екстремни температури (сешоар, нагревател, продължително излагане на слънчева светлина и др.), за да избегнете корозия или деформация.
- Не излагайте продукта си на вода и влага. Ако вашият продукт е устойчив на влага, внимавайте и не го потапяйте във вода или излагайте на дъжд.
- Почиствайте продукта само с мека, суха кърпа.
- Не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате вашия продукт.
- Не пробивайте, мачкайте или запалвайте вашия продукт
- Пазете продукта си от силни магнитни обекти
- Пазете продукта, аксесоарите и частите от опаковката далеч от деца и домашни любимци, за да предотвратите инциденти. Опасност от поглъщане и задавяне.

Предупреждение за опасност от задавяне

Този продукт и неговите аксесоари може да съдържат малки части, които трябва да се пазят далеч от деца.



ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ – Малки части
Не е за деца под 3г.