


Xiaomi Desktop Speaker

Настолен високоговорител

57963

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Общ преглед на продукта



Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка. Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта. Колонката трябва да се захранива през USB порта на компютъра или чрез зарядно (закупува се отделно).

Инструкции

Бутон	Натиснете	Натиснете бързо последователно	Натиснете и задръжте за 2 секунди: Загърнете	Завъртете
Мулти-функционален бутон	Включване на високоговорителя	Пуснете следващата песен или прекъсване между входящи повиквания	Натиснете три пъти: Върнете се към предишната песен.	По часовникова стрелка: Увеличете звука
Бутон за действие	Включване на звукови ефекти	Натиснете два пъти: Превключване между аудио канали	Натиснете и задръжте за 2 секунди: Активирайте Bluetooth съдвояване	Обратно на часовниковата стрелка: Намалете звука
Бутон за осветление	Включване на RGB светлинни ефекти	—	Натиснете и задръжте за 2 секунди: Активирайте/деактивирайте на RGB светлинни ефекти	—

Описание на светодиодния индикатор	Описание на RGB светлинна лента
Състояние на индикатора	Състояние на индикатора
Поддържане на бяло	Bluetooth съвръзан
Мигащо бяло	Bluetooth съдвояване
Мигащо оранжево	Зареждане
Поддържане на червено	Грешка на устройството




Xiaomi Desktop Speaker

Настолен високоговорител

57963

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Общ преглед на продукта



Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка. Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта. Колонката трябва да се захранива през USB порта на компютъра или чрез зарядно (закупува се отделно).

Инструкции

Бутон	Натиснете	Натиснете бързо последователно	Натиснете и задръжте за 2 секунди: Загърнете	Завъртете
Мулти-функционален бутон	Включване на високоговорителя	Пуснете следващата песен или прекъсване между входящи повиквания	Натиснете три пъти: Върнете се към предишната песен.	По часовникова стрелка: Увеличете звука
Бутон за действие	Включване на звукови ефекти	Натиснете два пъти: Превключване между аудио канали	Натиснете и задръжте за 2 секунди: Активирайте Bluetooth съдвояване	Обратно на часовниковата стрелка: Намалете звука
Бутон за осветление	Включване на RGB светлинни ефекти	—	Натиснете и задръжте за 2 секунди: Активирайте/деактивирайте на RGB светлинни ефекти	—

Описание на светодиодния индикатор	Описание на RGB светлинна лента
Състояние на индикатора	Състояние на индикатора
Поддържане на бяло	Bluetooth съвръзан
Мигащо бяло	Bluetooth съдвояване
Мигащо оранжево	Зареждане
Поддържане на червено	Грешка на устройството



Как да използвам

Свързване на високоговорител

USB връзка

Свържете USB кабела на високоговорителя към USB порта на компютъра. Високоговорителят ще функционира като компютърен високоговорител, обслужващ различни сценарии на използване, включително аудио и видео възпроизвеждане и онлайн конференции.



Бележки:

- Високоговорителят поддържа три режима на аудио възпроизвеждане: USB канал, Bluetooth канал и AUX IN канал. Можете да превключвате между тези аудио канали, като натиснете два пъти бутон за действие в горната част на високоговорителя. Има гласова подкана след успешно превключване.
- Препоръчително е да свържете директно USB кабела на високоговорителя към USB порта на компютъра. Използването на продукти като USB хъб или докинг станция за свързване на компютъра и високоговорителя може да доведе до проблеми с възпроизвеждането поради проблеми със съвместимостта с хъба или докинг станцията.
- Функционалността на високоговорителя може да бъде повлияна от проблеми със съвместимостта със свързани устройства, версии на софтуера и качество на аудио източника, което води до проблеми с възпроизвеждането и ниско качество на звука. Моля, разчитайте на действителния опит.

Bluetooth връзка

Натиснете и задръжте бутона за действие за 2 секунди, докато високоговорителят е включен, за да превключите автоматично към Bluetooth канала и да активирате режима на Bluetooth съдвояване. Високоговорителят може да се използва, след като Bluetooth съдвояването приключи на компютъра.



AUX IN връзка

Използвайте 3,5 mm кабел за аудио връзка (закупува се отделно), за да свържете устройство с аудио източник с високоговорителя, докато високоговорителят е включен.



Бележки:

Каналът AUX IN поддържа само възпроизвеждане на музика. Ако имате нужда от функцията за гласово повикване, моля, настройте входно аудио устройство на компютъра като микрофон за преносим компютър или свържете допълнително микрофон към компютъра.

• Не свързвайте едновременно USB кабела на високоговорителя и аудио кабела AUX IN към един и същи компютър. Това може да причини проблеми с възпроизвеждането при използване на функцията AUX IN, вероятно поради проблеми със съвместимостта с кабели, версии на софтуера и свързани устройства. Моля, обърнете се към действителния опит.

Регулиране на звука

Увеличаване на звука: Загърнете многофункционалния бутон по посока на часовниковата стрелка.

Намаляване на звука: Загърнете многофункционалния бутон обратно на часовниковата стрелка.

Забележка: По време на регулиране на силата на звука RGB околната светлина на високоговорителя ще се промени в съответствие с нивото на звука

Как да използвам

Свързване на високоговорител

USB връзка

Свържете USB кабела на високоговорителя към USB порта на компютъра. Високоговорителят ще функционира като компютърен високоговорител, обслужващ различни сценарии на използване, включително аудио и видео възпроизвеждане и онлайн конференции.



Бележки:

- Високоговорителят поддържа три режима на аудио възпроизвеждане: USB канал, Bluetooth канал и AUX IN канал. Можете да превключвате между тези аудио канали, като натиснете два пъти бутон за действие в горната част на високоговорителя. Има гласова подкана след успешно превключване.
- Препоръчително е да свържете директно USB кабела на високоговорителя към USB порта на компютъра. Използването на продукти като USB хъб или докинг станция за свързване на компютъра и високоговорителя може да доведе до проблеми с възпроизвеждането поради проблеми със съвместимостта с хъба или докинг станцията.
- Функционалността на високоговорителя може да бъде повлияна от проблеми със съвместимостта със свързани устройства, версии на софтуера и качество на аудио източника, което води до проблеми с възпроизвеждането и ниско качество на звука. Моля, разчитайте на действителния опит.

Bluetooth връзка

Натиснете и задръжте бутона за действие за 2 секунди, докато високоговорителят е включен, за да превключите автоматично към Bluetooth канала и да активирате режима на Bluetooth съдвояване. Високоговорителят може да се използва, след като Bluetooth съдвояването приключи на компютъра.



AUX IN връзка

Използвайте 3,5 mm кабел за аудио връзка (закупува се отделно), за да свържете устройство с аудио източник с високоговорителя, докато високоговорителят е включен.



Бележки:

Каналът AUX IN поддържа само възпроизвеждане на музика. Ако имате нужда от функцията за гласово повикване, моля, настройте входно аудио устройство на компютъра като микрофон за преносим компютър или свържете допълнително микрофон към компютъра.

• Не свързвайте едновременно USB кабела на високоговорителя и аудио кабела AUX IN към един и същи компютър. Това може да причини проблеми с възпроизвеждането при използване на функцията AUX IN, вероятно поради проблеми със съвместимостта с кабели, версии на софтуера и свързани устройства. Моля, обърнете се към действителния опит.

Регулиране на звука

Увеличаване на звука: Загърнете многофункционалния бутон по посока на часовниковата стрелка.

Намаляване на звука: Загърнете многофункционалния бутон обратно на часовниковата стрелка.

Забележка: По време на регулиране на силата на звука RGB околната светлина на високоговорителя ще се промени в съответствие с нивото на звука

Възпроизвеждане/Пауза

Когато възпроизвеждате аудио през USB канал или Bluetooth канал, натиснете многофункционалния бутон, за да контролирате функциите за възпроизвеждане на аудио и пауза.

Забележка: Тази функция не е налична при възпроизвеждане на аудио през канала AUX IN. Резултатите от внедряването може да варират в зависимост от различния софтуер и моля, обърнете се към действителния опит.

Превключване на песни

Когато възпроизвеждате аудио през USB канал или Bluetooth канал, използвайте многофункционалния бутон, за да превключвате песни. Натиснете два пъти: Пуснете следващата песен. Натиснете три пъти: Пуснете предишната песен. Забележка: Тази функция не е налична при възпроизвеждане на аудио през канала AUX IN. Резултатите от внедряването може да варират в зависимост от различния софтуер и моля, обърнете се към действителния опит.

Функция за повикване

Когато има входящо повикване, натиснете многофункционалния бутон, за да отговорите на повикването; натиснете и задръжте за 2 секунди, за да отхвърлите кал. По време на разговор натиснете многофункционалния бутон, за да прекратите текущия разговор. Когато има ново входящо повикване по време на разговор, натиснете многофункционалния бутон, за да отговорите на новото повикване, докато задръжате първоначалното повикване; натиснете многофункционалния бутон два пъти, за да превключвате между повикванията.

Превключване на звукови ефекти

Натиснете бутона за действие, за да преминете през множество предварително зададени звукови ефекти.



Активиране/деактивиране или превключване на RGB светлинни ефекти

Натиснете и задръжте бутона за осветление за 2 секунди, за да активирате/деактивирате RGB светлинни ефекти. Натиснете бутона за осветление, за да преминете през RGB светлинни ефекти.



Сън

След период на неактивност говорителят автоматично преминава в режим на заспиване. Докато е в режим на заспиване, високоговорителят ще възобнови нормалната си работа при получаване на потребителско взаимодействие или аудио вход.

Забележка: Някои модели не поддържат превключване между разговор. Моля, разчитайте на действителния опит за точност.

ЕС декларация за съответствие:

ЕС декларация за съответствие

Състоящо Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип ASB02G е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС, Директива 2011/65/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Възпроизвеждане/Пауза

Когато възпроизвеждате аудио през USB канал или Bluetooth канал, натиснете многофункционалния бутон, за да контролирате функциите за възпроизвеждане на аудио и пауза.

Забележка: Тази функция не е налична при възпроизвеждане на аудио през канала AUX IN. Резултатите от внедряването може да варират в зависимост от различния софтуер и моля, обърнете се към действителния опит.

Превключване на песни

Когато възпроизвеждате аудио през USB канал или Bluetooth канал, използвайте многофункционалния бутон, за да превключвате песни. Натиснете два пъти: Пуснете следващата песен. Натиснете три пъти: Пуснете предишната песен. Забележка: Тази функция не е налична при възпроизвеждане на аудио през канала AUX IN. Резултатите от внедряването може да варират в зависимост от различния софтуер и моля, обърнете се към действителния опит.

Функция за повикване

Когато има входящо повикване, натиснете многофункционалния бутон, за да отговорите на повикването; натиснете и задръжте за 2 секунди, за да отхвърлите кал. По време на разговор натиснете многофункционалния бутон, за да прекратите текущия разговор. Когато има ново входящо повикване по време на разговор, натиснете многофункционалния бутон, за да отговорите на новото повикване, докато задръжате първоначалното повикване; натиснете многофункционалния бутон два пъти, за да превключвате между повикванията.

Превключване на звукови ефекти

Натиснете бутона за действие, за да преминете през множество предварително зададени звукови ефекти.



Активиране/деактивиране или превключване на RGB светлинни ефекти

Натиснете и задръжте бутона за осветление за 2 секунди, за да активирате/деактивирате RGB светлинни ефекти. Натиснете бутона за осветление, за да преминете през RGB светлинни ефекти.



Сън

След период на неактивност говорителят автоматично преминава в режим на заспиване. Докато е в режим на заспиване, високоговорителят ще възобнови нормалната си работа при получаване на потребителско взаимодействие или аудио вход.

Забележка: Някои модели не поддържат превключване между разговор. Моля, разчитайте на действителния опит за точност.

ЕС декларация за съответствие:

ЕС декларация за съответствие

Състоящо Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип ASB02G е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС, Директива 2011/65/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Информация за ОЕОЕ



околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

Важна информация за безопасност

Прочетете цялата информация за безопасност по-долу, преди да използвате вашето устройство:

- Използването на неоторизирани кабели, захранващи адаптери или батерии може да причини пожар, експлозия или други рискове.
- Използвайте само разрешени аксесоари, които са съвместими с вашето устройство.
- Работният температурен диапазон на това устройство е от 0°C до 40°C.
- Ако вашето устройство е снабдено с вградена батерия, за да избегнете повреда на батерията или устройството, не се опитвайте да смените батерията сами.
- Зареждайте това устройство само с включени или одобрени кабел и захранващ адаптер. Използването на други адаптери може да причини пожар, токов удар и да повреди устройството и адаптера.
- След като зареждането приключи, изключете адаптера както от устройството, така и от контакта.
- Батерията трябва да се рециклира или изхвърли отделно от битовите отпадъци. Неправилното боравене с батерията може да причини пожар или експлозия. Изхвърлете или рециклирайте устройството, неговата батерия и аксесоарите в съответствие с местните разпоредби.
- Не разпогъвайте, удряйте, мачайте или изгаряйте батерията. Ако батерията изглежда деформирана или повредена, незабавно спрете да я използвате.
- Не свързвайте батерията на късо, тъй като това може да причини прегряване, изгаряния или други наранявания.
- Не поставяйте батерията в среда с висока температура.
- Прегряването може да причини експлозия.
- Не разпогъвайте, удряйте или мачайте батерията, тъй като това може да доведе до изтичане, прегряване или експлозия на батерията.
- Не изгаряйте батерията, тъй като това може да причини пожар или експлозия.
- Не поставяйте батерията при изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Потребителят не трябва да премахва или променя батерията. Отстраняването или ремонтът на батерията трябва да се извършва само от оторизиран сервизен център на производителя.
- Пазете устройството сухо.
- Не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Ако някоя част от устройството не работи правилно, свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.
- Свържете други устройства според техните ръководства с инструкции. Не свързвайте несъвместими устройства към това устройство.
- За AC/DC адаптери контактът трябва да бъде инсталиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.
- Викнете подробните спецификации на продукта върху етикета в долната част на устройството.

Информация за ОЕОЕ



околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

Важна информация за безопасност

Прочетете цялата информация за безопасност по-долу, преди да използвате вашето устройство:

- Използването на неоторизирани кабели, захранващи адаптери или батерии може да причини пожар, експлозия или други рискове.
- Използвайте само разрешени аксесоари, които са съвместими с вашето устройство.
- Работният температурен диапазон на това устройство е от 0°C до 40°C.
- Ако вашето устройство е снабдено с вградена батерия, за да избегнете повреда на батерията или устройството, не се опитвайте да смените батерията сами.
- Зареждайте това устройство само с включени или одобрени кабел и захранващ адаптер. Използването на други адаптери може да причини пожар, токов удар и да повреди устройството и адаптера.
- След като зареждането приключи, изключете адаптера както от устройството, така и от контакта.
- Батерията трябва да се рециклира или изхвърли отделно от битовите отпадъци. Неправилното боравене с батерията може да причини пожар или експлозия. Изхвърлете или рециклирайте устройството, неговата батерия и аксесоарите в съответствие с местните разпоредби.
- Не разпогъвайте, удряйте, мачайте или изгаряйте батерията. Ако батерията изглежда деформирана или повредена, незабавно спрете да я използвате.
- Не свързвайте батерията на късо, тъй като това може да причини прегряване, изгаряния или други наранявания.
- Не поставяйте батерията в среда с висока температура.
- Прегряването може да причини експлозия.
- Не разпогъвайте, удряйте или мачайте батерията, тъй като това може да доведе до изтичане, прегряване или експлозия на батерията.
- Не изгаряйте батерията, тъй като това може да причини пожар или експлозия.
- Не поставяйте батерията при изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Потребителят не трябва да премахва или променя батерията. Отстраняването или ремонтът на батерията трябва да се извършва само от оторизиран сервизен център на производителя.
- Пазете устройството сухо.
- Не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Ако някоя част от устройството не работи правилно, свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.
- Свържете други устройства според техните ръководства с инструкции. Не свързвайте несъвместими устройства към това устройство.
- За AC/DC адаптери контактът трябва да бъде инсталиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.
- Викнете подробните спецификации на продукта върху етикета в долната част на устройството.

Правила на FCC:


- Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокommunikациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения при определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:
- Преместете или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или опитен радио/телевизионен техник за помощ.
- Това устройство е в съответствие с част 15 от правилата на FCC. Работата е предмет на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви смущения

- Получени, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.
- Внимание!
- Всички промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.
- Това оборудване отговаря на ограниченията на FCC за излагане на радиация, определени за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да се инсталира и работи на минимално разстояние от 20 cm между радиатора и вашето тяло. Този предавател не трябва да се намира заедно или да работи заедно с друга антена или предавател.

Спецификации

Име: Мултимедияен високоговорител
Модел: ASB02G
Номинален вход: 5V-2A
Номинална енергия на батерията: 6,12 Wh
Bluetooth: 5.3
Типове връзки: USB-A, USB-C, AUX-IN и Bluetooth 5.3 (поддържа A2DP възпроизвеждане на музика)
Работна честота и радиочестотна мощност: BT 2402 MHz-2480 MHz (±15 dBm)
Работна температура: 0°C до 40°C

Оторизиран представител на производителя в ЕС
Име: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Адрес: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Xara, Холандия
Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адрес: #019, 9-ти етаж, сграда 6, 33 Yiqiang Middle Road, Haidian District, Пекин, Китай, 100085 За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com
За подробно електронно ръководство, моля, отидете на <http://www.mi.com/global/support/user-guide> Версия на ръководството за потребителя: V1.0



За повече инструкции за продукта, моля, сканирайте QR кода, за да ги видите.

Правила на FCC:

- Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокommunikациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения при определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:
- Преместете или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или опитен радио/телевизионен техник за помощ.
- Това устройство е в съответствие с част 15 от правилата на FCC. Работата е предмет на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви смущения

- Получени, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.
- Внимание!
- Всички промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.
- Това оборудване отговаря на ограниченията на FCC за излагане на радиация, определени за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да се инсталира и работи на минимално разстояние от 20 cm между радиатора и вашето тяло. Този предавател не трябва да се намира заедно или да работи заедно с друга антена или предавател.

Спецификации

Име: Мултимедияен високоговорител
Модел: ASB02G
Номинален вход: 5V-2A

Никой дистрибутор, агент или служител на Xiaomi не е упълномощен да прави модификации, разширения или добавяи към Ограничена гаранция. Ако някое условие се счита за незаконно или неприложимо, законността или изпълнимостта на останалите условия няма да бъде засегната или накрънена.

Освен ако не е забранено от законите или по друг начин обещано от Xiaomi, следпродажбените услуги ще бъдат ограничени до държавата или региона на първоначалната покупка.

Продукти, които не са надлежно внесени и/или не са надлежно произведени от Xiaomi и/или не са надлежно закупени от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от неофициалния търговец на дребно, който е продал продукта. Ето защо Xiaomi ви кани да се свържете с търговеца на дребно, от който сте закупили продукта.

Настоящите гаранции не ваяят в Хонконг и Тайван.

5. КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ

С изключение на степената, забранена от приложимото законодателство, всички подзабиращи се гаранции (включително гаранции за продавае-мост и годност за конкретна цел) ще имат ограничена продължителност до максималната продължителност на тази ограничена гаранция. Някои юрисдикции не позволяват ограничения върху продължителността на подзабиращата се гаранция, така че горното ограничение няма да се прилага в тези случаи.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЦЕТИ

С изключение на степената, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi не носи отговорност за щети, причинени от злополуки, косвени, специални или последващи щети, включително, но не само загуба на печалби, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушение на изрични или подзабиращи се гаранции или условия, или съгласно всяка друга правна теория, дори ако Xiaomi е била информирана за възможността от такива щети. Някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на специални, непреки или последва-щи щети, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас.

7. XIAOMI КОНТАКТИ

За клиенти, моля, посетете уебсайта: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Лицето за контакт за следпродажбеното обслужване може да бъде всяко лице в оторизираната сервисна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, който ви е продал продуктите. Ако имате съмнения, моля, свържете се със съответното лице, което Xiaomi може да идентифицира.

Настолен високоговорител 57963



Никой дистрибутор, агент или служител на Xiaomi не е упълномощен да прави модификации, разширения или добавяи към Ограничена гаранция. Ако някое условие се счита за незаконно или неприложимо, законността или изпълнимостта на останалите условия няма да бъде засегната или накрънена.

Освен ако не е забранено от законите или по друг начин обещано от Xiaomi, следпродажбените услуги ще бъдат ограничени до държавата или региона на първоначалната покупка.

Продукти, които не са надлежно внесени и/или не са надлежно произведени от Xiaomi и/или не са надлежно закупени от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от неофициалния търговец на дребно, който е продал продукта. Ето защо Xiaomi ви кани да се свържете с търговеца на дребно, от който сте закупили продукта.

Настоящите гаранции не ваяят в Хонконг и Тайван.

5. КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ

С изключение на степената, забранена от приложимото законодателство, всички подзабиращи се гаранции (включително гаранции за продавае-мост и годност за конкретна цел) ще имат ограничена продължителност до максималната продължителност на тази ограничена гаранция. Някои юрисдикции не позволяват ограничения върху продължителността на подзабиращата се гаранция, така че горното ограничение няма да се прилага в тези случаи.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЦЕТИ

С изключение на степената, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi не носи отговорност за щети, причинени от злополуки, косвени, специални или последващи щети, включително, но не само загуба на печалби, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушение на изрични или подзабиращи се гаранции или условия, или съгласно всяка друга правна теория, дори ако Xiaomi е била информирана за възможността от такива щети. Някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на специални, непреки или последва-щи щети, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас.

7. XIAOMI КОНТАКТИ

За клиенти, моля, посетете уебсайта: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Лицето за контакт за следпродажбеното обслужване може да бъде всяко лице в оторизираната сервисна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, който ви е продал продуктите. Ако имате съмнения, моля, свържете се със съответното лице, което Xiaomi може да идентифицира.

Настолен високоговорител 57963





Mi TV Standalone High Speaker (57963) P2 (printed on 2024/02/27)



Mi TV Standalone High Speaker (57963) P2 (printed on 2024/02/27)



Mi TV Standalone High Speaker (57963) P2 (printed on 2024/02/27)



ГАРАНЦИОННА КАРТА	
Вид на продукта	
Производител	
Модел	
Серийен номер	
Гаранционен срок	
Дата на покупка	
Магазин	
Продавач (подпис и печат)	
Клиент:	
Име:	
Адрес: Телефон:	
Заполнат съм и приемам условията на гаранцията! Подпис:	
Общи гаранционни условия	
УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ – ПРЕДИ ПОКУПКАТА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ	
ВНИМАТЕЛНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ	

Благодарим Ви, че се доверихте на Xiaomi, Гаранцията се прилага за продукти с марка Xiaomi. Настоящата гаранция е съобразена със Закона на предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки. Гаранцията се предоставя от Цифрове България ООД, ЕИК 206342062 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България № 109, Бизнес център Вертиго, ет. 2, Офис 2.11.

Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или поради вложени некачествени материали. Гаранцията не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.

Гаранцията е валидна само при условие, че дефектът се е проявил при спазване на инструкциите за употреба. При всички случаи, ако продуктът е закупен с фактура издадена на търговец по смисъла на Търговския закон или на името на юридическо лице, се счита че същият се използва за цели различни от потребителска (домашна) употреба. Това не важи само в случаите, когато в инструкциите за експлоатация и техническите характеристики изрично е упоменато, че е предвидена и професионална употреба.

Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и оригиналната гаранционна карта в комплекта документи на уреда, която съдържа модел и серийен номер. **Гаранционна карта с нечетлив серийен номер, неправилно или некоректно попълнена, или такава със следи от интервенция е невалидна!**
























Точки за приема за сервис в България: Мястото от където е закупен продукта или Сръчно сервис: гр. София, Бул. "Проф. Цветан Лазаров" №10 Национален телефон: 0700 19 960 (цената на разговора зависи от тарифния план на клиента) Email: service.mobile@service.bg Web: <https://www.sservice.bg>

Освен ако не е забранено от закона, следпродажбеното обслужване се ограничава до територия на Република България до степената, приложима съгласно местните закони, продукти, които не са били надлежно внесени и/или не са били надлежно произведени от Xiaomi и/или не са били надлежно придобити от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не са обхващани от настояща гаранция. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от търговеца на дребно, който е продал продукта. Ето защо, Xiaomi ви кани да се свържете с продавача, от когото сте закупили продукта.

Стандартната гаранция на продукти Xiaomi за територия на Република България е 24 месеца.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1.Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. В случаи на несъответствие между посочените в гаранционната карта данни



(марка, модел, дата на закупуване и др.), данните посочени в издадената при покупката на продукта касова бележка (фактура), за валидни се считат данните посочени в касовата бележка (фактура).

2.Настоящата гаранция не се отнася за:

2.1.Консумативите на продукта – всички отделища се от основния корпус на продукта части, включително не само приставки, кабели.

2.2. Незначителни повреди, включително, но не само: надрасквания, напуквания, промяна на цвета и др.

2.3. Незначителни повреди по специални покрития. Повреди по покритието на продукта (боа) или повята на ръжда.

2.4. Износени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти, нап-ример: пластмасови панели, пластмасови компоненти, обшивки, панели.

3.Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:

3.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в инструкциите за експлоатация на продукта.

3.2. При несъответствие на техническите данни на продукта (марка, модел, серийен № и др.) посочена карта или/и касовата бележка (фак турата) и идентификационните данни на продукта – предмет на рекламация.

3.3. При наличието на интервенции (задрасквания, поправки, заличавания, опит за промяна и др.) върху нанесени на продукта серийен номер, включително когато серийният номер е изцяло или частично заличен.

3.4. При ремонт или опит за ремонт от неупълномощени за целта лица.

3.5. Когато поведата е настъпила.

3.5.1а следствие на наличието в корпуса, системите, компонентите и агрега-тите на продукта, на чужди, несъвместими с конструктивните им схеми и предназначението им тела, като: течности, мазици, варовик, прах, метални части, банелги, насокоси и др.

3.5.2.лод въздействието на агресивна външна среда или поради не полагане на необходимите за уреди грижи.

3.6.Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или елек-трически претованвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други форсмажорни обстоятелства.

3.7.Когато повредата е причинена умислено или по непредпазливост.

3.8.Всяки външни части, които могат да бъдат уредени по невнимание от потребителя: аксесоари, адаптери, батерии, протектори, кабели, предпазители, стъкла, гумени уплътнения и други части с ограничен сериен живот или които имат характер на принадлежност,

3.9.Щети, причинени от услугата (включително ътгрейди и разширения), извършвани от всеки, който не е представител на Xiaomi.

4.Ваша отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали може да сте съхранявали или консервирали върху продукта. Вероятно е, че данни, софтуер или други материали в оборудването ще бъдат загубени или реформирани по време на процеса на обслужване.

5.Цифротек България ЕООД поема еднопосочните транспортни разходи с куриерска верига Speedy.

6.Сервианът не носи отговорност за механични повреди и надрасквания, настъпи-ли по време на транспорта и престоя на уреда в сервиса, в случаите, когато той е предоставен от купувача без оригиналната си опаковка.

7.Освен до степената, забранена от приложимото законодателство, производе-лит, аксесоарите и сервиант, няма да бъде отговорни за всякакви щети, причини-ти от злополуки, косвени, специални или последващи вреди, включително, но не само, пропуснати ползи, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушение на изрични или подзабир-раща се гаранция или условие, или по която и да е друга правна теория, дори ако Xiaomi е информирана за възможността от подобни щети.

В случаите на замяна на части, възли и детайли, при извършването на гаранци-онен ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиса и се водят на отчетност.

8.Гаранционният срок не тече по времента престоя на уреда в сервиса.

9.При всички случаи срокът за ремонт започва да тече от датата на предоставя-не на продукта, предмет на рекламация, респективно от датата на осигуряване на достъп до същия.

10.В случаите на рекламация, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде уреден предмет на рекламация отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е. не е дефектирал, или че причи-ната за дефекта е неспазване на гаранционните условия, купувачът (клиентът) следва да заплати на сервиса извършената диагностика по ценоразпис.

11.Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.

Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени и до-кументите, на които се основава претенцията или други документи, установява-щи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други доку-менти, установяващи претенцията по основание и размер.

































Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потре-бителя, произтичащи от чл. 26-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.

10.В случаите на рекламация, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде уреден предмет на рекламация отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е. не е дефектирал, или че причи-ната за дефекта е неспазване на гаранционните условия, купувачът (клиентът) следва да заплати на сервиса извършената диагностика по ценоразпис.

11.Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.

Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени и до-кументите, на които се основава претенцията или други документи, установява-щи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други доку-менти, установяващи претенцията по основание и размер.

Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потре-бителя, произтичащи от чл. 26-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.



При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потреби-телт има право да предави рекламация, като поиска от продава-ча да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителт може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избираният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

####