

Инструкции за експлоатация на CD-RW/ DVD – ROM Drive

Инструкции за безопасност

При констатиране на технически проблем във функционирането на устройството не правете опити да го отстраните самостоятелно – има риск за Вашата безопасност. Потърсете квалифицирана техническа помощ!

- Лазерът, използван в устройството може сериозно да увреди зрението!
- Не се опитвайте да отваряте покритието! Опасност от токов удар!
- Използвайте устройството единствено по начина и за целите, описани в настоящото ръководство!
- Не излагайте устройството на резки температурни промени, висока температура, пряка слънчева светлина или механични вибрации, както и среда с висока влажност!
- Препоръчва се използване на устройството във вертикална или хоризонтална позиция!
- Преди демонтаж на устройството се уверете, че сте извадили намиращия се в него диск! В противен случай същият може да бъде повреден.
- Не прекъсвайте захранването, докато устройството работи!
- Производителят не носи отговорност за загуба на информация при неправилно инсталиране, експлоатация, повреда на продукта! Копирайте важните данни предварително и ги запазете!
- При свързване на 2 IDE-устройства към главните или второстепенни конектори, се уверете, че са конфигурирани като различни, за да не възникне проблем за Windows при стартирането или разпознаването им.
- Общата дължина на IDE кабела не трябва да надвишава 45см.
- Не използвайте повредени дискове!
- При възникнал проблем с отварянето на устройството /например при прекъсване на електрозахранването/ използвайте отвора над бутона „Sop/Eject“ : изключете захранването, пхнете в отвора предварително разгнат кламер и след като устройството леко се отвори, издърпайте внимателно поставката и извадете диска. Използвайте само при екстремни случаи!

Инсталиране на устройството

Предварително изключете захранването на компютъра и периферните устройства. Свалете панела на 5 ¼” -устройството според ръководството на производителя. Поставете устройството в отвора, без да притискате кабелите в компютъра. Монтирайте с помощта на отвертка и включените в комплекта болтове. В случай, че зад устройството няма достатъчно свободно пространство, свържете предварително IDE и другите кабели. Поставете превключвателя в съединителя върху задния панел. Само един превключвател може да бъде инсталиран! Устройството може да бъде свързано като главно или второстепенно върху EIDE (ATAPI) интерфейс. При няколко свързани EIDE –устройства, всяко следва да има индивидуална настройка.

Наименование	Функция	CS	SL	MA
MA /Master/ Главен	Устройство – настройка като главно.	*	*	■
SL /Slave/ Второстепенен	Устройство – настройка като второстепенно.	*	■	*
CS/Cableselect/ Избор - кабел	Режим на устройсво на CSEL при IDE интерфейс	■	*	*

PC-връзка

Устройството се свързва към дънната платка като главно или второстепенно посредством IDE интерфейсен кабел.

Включване на захранване

Включете кабела за захранване от компютъра към гнездото на задния панел на устройството /с/с скосения ъгъл нагоре/.

Свързване на интерфейсен кабел

Свържете IDE – кабела към устройството като се уверите, че червената черта на кабела е свързана към pin1 / най-близкостоящия до съединителя за захранване.

Свързване на звукова карта

Извършва се чрез аудио кабел. Включеният в комплекта аналогов кабел е подходящ за повечето звукови карти. За повече подробности използвайте упътването на звуковата карта.

За контакти и въпроси

Свържете се със сервиза на фирма **MOST COMPUTERS**, за да зададете вашите въпроси и за да Ви помогнем при евентуални проблеми: телефон **(02) 91-823** и факс **(02) 8730-037**
Посетете и фирмения уеб сайт на адрес: **www.mostbg.com**

Сервизна програма 24/48

0700 144 11

support@mostbg.com

всеки работен ден 10.00 -18.00 ч.

(на цената на 1 градски разговор от цялата страна)

